



Philips
Univerzális távvezérlő

6 az 1-ben

SRU7060



Házi szórakoztatórendszer vezérlése

Több, mint 1200 márkával kompatibilis

A meghökkentően sokoldalú univerzális távvezérlő fejlett technológiájának köszönhetően teljes házi szórakoztatórendszerét egyetlen, divatos kialakítású egység segítségével vezérelheti.

Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához

- 6 az 1-ben TV, VCR, STB, DVD, CD és AMP távvezérlő.
- Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről
- Készen áll a Philips készülékekhez

Nagy megbízhatóság

- Szembetűnő, krómmal borított kivitel
- A kezelői felület világítani kezd, ha az eszközt felveszi.
- Több eszköz kezelése egyetlen érintéssel

Könnyen üzembe helyezhető

- Automatikusan megkeresi az eszköz márkáját
- Kódbevitel a távvezérlő közvetlen beállításához
- Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat
- URC támogatás a kijelölt weboldalon

PHILIPS

Műszaki adatok

Kényelem

- Támogatott eszközök: TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP
- TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, Utmutató, tudnivalók
- DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok
- SAT/CBL funkciók: Számgombok, Menüvezérlés, Utmutató, tudnivalók, Kedvencek, Szövegfunkciók
- VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView funkció, VCR plus, Menüvezérlés
- Háttérvilágítás: Van
- Háttérfény színe: Piros
- Előreprogramozva a Philips számára: Van
- Egyszerű rendszerbeállítás: Van
- gombfunkciók másolása: Van
- Telepítési lépések: 2
- Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Gombok száma: 39
- Előírt jóváhagyások: CE jel
- fröccsenésbiztos: Van
- Fejlesztett Teletext: gyorstext
- Billentés: Billentésérzékelő
- Könnyen telepíthető: Automatikus keresés

Tartozékok

- elem: Igen, 1,5 V AA LR6 elem



Infravörös képességek

- IR-kódok tanulása: Van
- Átviteli LED-ek: 1
- Általános IR-kód adatbázis: Van
- Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 300
- Vivőfrekvencia-tartomány: 28 - 70 kHz
- Átviteli szög: 90 fok
- Tanulási frekvenciatartomány: 30 - 60 kHz
- Működési távolság: 33 láb (10 m)

Kapcsoló

- Elem élettartama: 12 hónap
- Akku típusa: AA / LR6 alkáli
- Akkumulátorok száma: 2

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 354 mm
- Szélesség: 121 mm
- Magasság: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Mennyiség: 3

Csomagolásadatok

- 12 nc: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Hosszúság: 338 mm
- Magasság: 45 mm
- Szélesség: 155 mm

Fénypontok

Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a beépített adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

Krómbevonatú kivitel

Stílusos króm kivitel amely jól néz ki és megfelel a legújabb eszközök kivitelének is.

Automatikus háttérvilágítás

Nem kell többé gombokat keresnie a sötétben, csak felveszi a távirányítót, és a gombok (vagy az LCD kijelző) automatikusan kigyulladnak.

egygombos kezelés

Az egygombos kezelés több parancs végrehajtását teszi lehetővé egyetlen gombnyomással, makró segítségével. A makró több előre programozott parancsot rendel egy gombhoz, így egy egész parancssorozat kiadásához is elegendő egyetlen gombnyomás.

Automatikus márkakeresés

Az új távvezérlőjét legegyszerűbben úgy bírhatja munkára, hogy engedi őt automatikusan megkeresni az eszköze számára legmegfelelőbb kódot.

Közvetlen kódbevitel

Ha a távvezérlő nem találja meg automatikusan az eszköz márkáját, manuálisan is beviheti azt a használati utasításhoz mellékelt átfogó listán található számkód segítségével.



Kiadás dátuma
2017-04-04

Verzió: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466
EAN: 87 10895 93580 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com