

Philips Streamium
Безжичен музикален
център + станция

Streamium

WACS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast

POWERED BY



gracenote.



Достъп до вашите компакт дискове във всяка стая

Запишете цялата си колекция от компакт дискове на 40 GB твърд диск и слушайте във всяка стая. Можете да слушате различна музика във всяка стая и музиката ви най-после ще ви последва където и да сте у дома. Дистанционното има вграден дисплей

Безгранично удоволствие при слушане - безжично

- Безжично поточно предаване между музикалния център и станциите
- 40 GB твърд диск за записване и възпроизвеждане на до 750 компактдиска
- Безжично поточно предаване от компютър през UPnP

Лесна навигация и управление

- "Музиката ме следва": носете музиката със себе си от стая в стая
- Излъчване на музика за едновременно възпроизвеждане на всички станции
- Двупосочно дистанционно с лесна за потребителя навигация

Висококачествени звукови характеристики

- Супер звуков панел за ясни и дълбоки басы
- Цифров усилвател клас D за качествен звук



PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- **Настройки на еквалайзера:** Класика, Джаз, Поп, Рок, Техно, Неутрален
- **Подобрение на звука:** 3 нива динамично усилване на басите, Еквалайзер, Incredible Surround™, Регулиране на високите и басите, Цифров усилвател клас "D", Интелигентен еквалайзер
- **Изходна мощност:** 40W+40W музикална мощност (Център), 10W+10W музикална мощност (Станция)
- **Регулиране на силата на звука:** Сила на звука нагоре/надолу

Високоговорители

- **Вградени високоговорители:** 2
- **Типове високоговорители:** Вграден събуфър, С упер звуков панел, Несменяем

Аудио възпроизвеждане

- **Формат на компресиране:** WMA, MP3, PCM
- **Носители за възпроизвеждане:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Режими на възпроизвеждане на диска:** Търсене на следваща/предишна песен, Търсене следв./пред. песен в албум, 99 програмируеми песни, Повторение/разбъркване/програмиране, Бързо напред/назад
- **Поддръжка на ID3 тагове:** да
- **Тип устройство за зареждане:** Слот
- **MP3 побитови скорости:** 8-320 kbps и VBR
- **Побитова скорост при WMA:** 16-128 kbps
- **Режим възпроизвеждане на твърд диск:** Албум, Жанр, Списък за изпълнение, Всички записи, От същия изпълнител, От същия жанр, Некомпресирани записи
- **Режим поточно предаване на твърд диск:** "Моята стая, моята музика", "Музиката ме следва", Wi-Fi поточно към 5 станции, "Излъчване на музика"

Аудио запис

- **Носители за запис:** HDD
- **Скорост на запис:** 1 x, 4 x
- **Побитова скорост:** 128, 160 kbps
- **Звуков файлов формат:** MP3

Носители за съхранение на данни

- **Обем на вградената памет:** 40 GB

Тuner/приемане/предаване

- **Обхвати на тунера:** FM
- **Автоматична цифрова настройка:** да
- **Автоматично запаметяване:** да
- **Брой настроени канали:** 40

Възможности за свързване

- **Аудио вход чинчове:** Аналогов AUX (Център/Станция)
- **Аудио изход чинчове:** Аналогов изход (Център)
- **Други връзки:** Ethernet
- **Слушалка:** 3,5 мм
- **Безжични връзки:** Безжична локална мрежа (802,11g)
- **Антенa:** FM дипол
- **Безжична универсалност с Plug & Play:** Включено
- **Мощност:** 220 V 50 Hz

Удобство

- **Фоновото осветление:** да
- **Цвят на фоновото осветление:** бял
- **Езици на екранното меню:** Английски, Холандски, Френски, Немски, Италиански, Испански
- **Цифрово управление на съдържанието:** Сдържа DMM софтуер
- **Икономичен режим на готовност:** 1 ват
- **Тип на дисплея:** LCD
- **За монтиране на стена/таван:** За монтиране на стена

Акcesoари

- **Кабели:** Ethernet кабел
- **CD-ROM:** Инсталационен компактдиск
- **Дистанционно управление:** Двустранен 6-редов дисплей, карта
- **Батерии:** 4 x AAA
- **Гаранционна карта:** Гаранционна карта

Размери

- **Размери на кашона (ШxДxВ):** 674 мм x 381 мм x 376 мм
- **Тегло на апарата:** 11,9 кг
- **Размери на изделието (ШxДxВ):** 608 мм x 175 мм x 303 мм (Център) 360 мм x 128 мм x 283 мм (Станция)
- **Тегло на общия кашон:** 14 кг

Акценти на продукта

Безжично и поточно

С безжичното поточно прехвърляне не е необходимо да изтегляте и съхранявате в аудио устройството си огромни музикални файлове. Вместо това можете да слушате любимите си песни и да ги изпратите до всички музикални станции - съвсем едновременно. Нека музиката ви следва от стая в стая - функцията "Музиката ме следва" - без необходимост от повторно пускане на навигацията и възпроизвеждането. "Излъчване на музика" изпраща желаната музика от центъра едновременно до всички станции. А с "Моята стая, моята музика" всеки член на вашето семейство може да се радва на избраната си от съхраняваната колекция музика във всяка стая, снабдена с безжичен музикален център или станция.

40 GB твърд диск/750 компактдиска

Твърдият диск с 40GB предлага много голям капацитет, на който да съхранявате файловете си с цифрова музика. Лесно събира до 750 компактдиска от вашата музикална колекция, а скоростта на запис е толкова голяма, че обикновено можете да възпроизведете и сваляте от диск конкретна песен почти едновременно.

Универсалност с Plug & Play

Универсалният Plug & Play е превърнала се в отраслов стандарт технология, която позволява свързване на всякакви устройства с Универсален Plug & Play за приемане или предаване на музика. Вашият безжичен музикален център използва Универсален Plug & Play, за да осигури лесен и стандартен начин за свързване на други устройства с Универсален Plug & Play. Можете лесно да свързвате безжичния си музикален център към други мултимедийни устройства, за да получавате или изпращате съдържание.

Двупосочно дистанционно управление

С двупосочното дистанционно на Philips вече можете да навигирате лесно през стотици песни с едно просто натискане на дистанционното. Устройството показва шест реда информация, подредена по списъци, албуми, изпълнители, жанр или песен, както и бърза навигация през стотици файлове. Позволява използване с една ръка и гарантира уникално изживяване за потребителя.

Супер звуков панел

Супер звуковият панел е иновационна плоска тонколона, която с най-модерна технология осигурява висококачествено и пълнообхватно аудио от плоско и компактно озвучително тяло.



Дата на издаване
2009-01-22

Версия: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.

* Действителният информационен капацитет е по-малък