

Philips  
bezdrôtový prenosný  
reproduktor

Bluetooth  
Biela

BT150W



## Párty pri bazéne. Večierok s priateľmi. Vaša párty.

Kdekoľvek. Kedykoľvek. V malíčkom obale tohto vodotesného reproduktora Bluetooth sa ukrývajú robustné basy, vďaka čomu ponúka prekvapivo mohutný zvuk. Poskytuje osem hodín prehrávania a audio vstup. Či sa už jedná o párty pri bazéne alebo večierok s priateľmi, urobte ich presne vo svojom štýle.

### Zoberte so sebou svoje skladby. Kamkoľvek.

- Tlačidlá na reproduktore pre prehrávanie a hlasitosť/preskočenie skladieb
- Jemne pletený odnímateľný popruh na prenášanie
- Zaveste ho na tašku alebo na vašom bicykli. 9,5x9,5x3,8 cm
- Diódy LED okolo mriežky reproduktora. Modré/náhodné farby

### Hudba alebo hovory

- Zvukový vstup. Pripojte k takmer akémukoľvek zdroju
- Zabudovaný mikrofón. Uskutočňujte rozhovory prostredníctvom reproduktora
- Až 10 m bezdrôtový dosah

### Dajte tomu poriadny zvuk. V bazéne. V izbe.

- 1,5" reproduktor s plným rozsahom. Pasívny žiarič zlepšuje basy.
- 8 hod. prehrávania. USB nabíjanie. Vrátane micro USB kábla.
- Funkcia Anti-clipping. Hlasnejšie prehrávanie bez skreslenia
- Vode odolný do 1 m počas maximálne 30 minút. IPX7 hodnotený

# PHILIPS

# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 4 W
- Zvukový systém: Monofónny

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela

## Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 4.2
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm)

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LED displej (viacfarebný)
- Vodotesnosť: IPX7

## Kompatibilita

- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
- funguje so: iOS až do 10.2, Bluetooth 4.2 alebo

nižšie

## Príkon

- Typ batérie: Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: up to 10 hodina(y)

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Rýchla inštalácia príručka, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Pásik na nosenie
- Kábel: Nabijací kábel USB

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,3 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 11,5 x 5 x 15 cm
- Hmotnosť výroby: 0,21 kg

# Hlavné prvky

## Vode odolný a vždy pripravený

Pri bazéne, jazere, vo sprche. Tento IPX7 hodnotený vode odolný reproduktor sa vznáša a dokáže vydržať ponor až do hĺbky 1 m počas 30 minút.

## 8 hod. prehrávania. USB nabíjanie.

Batéria vám poskytuje 8 hodín prehrávania pri úplnom nabití. Nabíjanie trvá menej ako 3 hodiny a je ľahké – pomocou priloženého kábla micro USB.

## Majte hudbu vždy pod kontrolou

Ovládajte hudbu pomocou tlačidiel na boku reproduktora. Stlačením tlačidla prehráte a dvojitým stlačením tlačidla na zvýšenie/zníženie hlasitosti preskočíte skladby. Mriežka reproduktora má LED svetlá, ktoré svietia rovnomerne modrou alebo blikajú náhodne.

## Ostrý zvuk. Úderné basy.

1,5" reproduktor s plným rozsahom prináša ostrý, čistý zvuk aj pri hlasnom prehrávaní. Pasívny žiaric zlepšuje basy a vnáša tak omnoho údernejší dojem do spodných tónov.

## Vstavaný mikrofón

Zapnite reproduktor a je pripravený na spárovanie s vaším Bluetooth zariadením. Bezdrôtový dosah je 10 m a vstavaný mikrofón vám umožňuje preberať hovory nahlas. V prípade prichádzajúceho hovoru sa hudba automaticky pozastaví.

## Vstup audia na jednoduché pripojenie

Želáte si pripojiť externý zdroj zvuku ako MP3 prehrávač alebo gramofón? Zásuvka zvukového vstupu na zadnej strane reproduktora vám umožní pripojiť sa k takmer akémukoľvek elektronickému zariadeniu.

## Funkcia Anti-clipping

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskraslená.

## Odnímateľný popruh na prenášanie

Jemne pletený odnímateľný popruh na prenášanie

## Zaveste ho na tašku

Zaveste ho na tašku alebo na vašom bicykli.  
9,5x9,5x3,8 cm

## Diódy LED

Diódy LED okolo mriežky reproduktora. Modré/náhodné farby

## Až 10 m bezdrôtový dosah

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 2.0.3

EAN: 69 51613 99730 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com