

Philips
sistema de Home Theater
DVD

HTS3090



DOLBY
DIGITAL
PRO LOGIC II



MP3-CD PLAYBACK



200w
Total Power

2400w
RMS

Mejora tu experiencia visual

con sonido envolvente como en el cine

Este elegante y compacto sistema de 'Home Entertainment' totalmente digital reproduce casi todos los discos con un sonido envolvente Dolby Digital multicanal de alta calidad. Por eso, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música desde la comodidad de tu casa.

Rendimiento de audio y video superior

- Dolby Pro Logic II para obtener un sonido Surround de fuentes estéreo
- Dolby Digital para películas o conciertos con un sonido totalmente envolvente
- Barrido progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).

Instalación rápida y sencilla

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.



PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Conversor D/A:** 10 bits, 54 MHz
- **Optimización de la imagen:** escaneado progresivo

Sonido

- **Conversor D/A:** 24 bits, 96 KHz
- **Respuesta de frecuencia:** 20 - 20000 Hz
- **Relación señal / ruido:** > 60 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- **Optimización del sonido:** Amplificador digital clase "D"
- **Potencia de salida (RMS):** 5 x 30W + 1 x 50W
- **Potencia de salida total:** 200 W

Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD de video/SVCD
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Sistema de reproducción discos de video:** PAL, NTSC

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD de audio, CD-R/RW
- **Formato de compresión:** MP3

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** CD-R/RW
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar, Secuencia de diapositivas con rep. MP3, Zoom

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM, MW

Conectividad

- **Conexiones traseras:** Salida de video compuesto (CVBS), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Entrada de TV (audio, cinch), Salida de video por componentes, Entrada coaxial digital, Antena FM, Antena AM/MW, Entrada AUX

Bocinas

- **Altavoz satélite:** Frente con blindaje magnético
- **Rango frecuencia altavoz satélite:** 150-20000 Hz
- **Impedancia del altavoz satélite:** 4 ohm
- **Controladores del altavoz satélite:** Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- **Altavoz central:** Blindaje magnético
- **Rango de frecuencia central:** 150-20000 Hz
- **Impedancia del altavoz central:** 4 ohm
- **Controladores del altavoz central:** Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- **Tipo de subwoofer:** Pasivo
- **Rango de frecuencia subwoofer:** 40 - 150 Hz
- **Impedancia de subwoofer:** 8 ohm
- **Controlador de subwoofer:** Woofer de alta eficacia de 6,5 pulg.

Accesorios

- **Accesorios incl.:** antena FM, Antena AM, Cable de audio, manual de usuario, Control remoto, Guía de configuración rápida, 2 baterías AAA, Folleto de garantía, Cables de altavoces, Cable de video CVBS

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 360 x 48 x 339 mm
- **Peso del aparato:** 3,0 kg
- **Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr):** 99,9 x 95,3 x 84,5 mm
- **Peso del altavoz Surround:** 0,52 kg
- **Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr):** 99,9 x 95,3 x 84,5 mm
- **Peso del altavoz central:** 0,52 kg
- **Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr):** 138 x 318 x 350 mm
- **Peso del subwoofer:** 3,38 kg
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 513 x 274 x 493 mm
- **Peso con empaque incluido:** 10,9 kg

Potencia

- **Alimentación de energía:** I 10-240 V, 50/60 Hz

Características destacadas

DiVX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II es un avanzado decodificador matricial que genera cinco canales de sonido Surround y dos canales Surround con amplitud de banda a partir de cualquier fuente estéreo.

Dolby Digital Surround

Dolby Digital y DTS, los principales estándares de audio digital multicanal del mundo, se adaptan a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

escaneado progresivo

La función de barrido progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Conectores Easy-fit™

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que puedes almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que quieres disfrutar y presionar Reproducir o Aceptar. Puedes ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música en forma simultánea.



Fecha de publicación
2009-01-22

Versión: 1.0.5

12 NC: 8622 810 13581
EAN: 87 10895 97312 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com