

Philips
Microcadena Hi-Fi

- Reproducción de CD de MP3/WMA
- Diseño compacto

MCM149



Microcadena todo en uno

Disfruta del fantástico sonido de la elegante y compacta microcadena MCM149. Escucha tus canciones de MP3-CD favoritas con un sonido mejorado gracias al potente refuerzo dinámico de graves.

Enriquece tu experiencia acústica

- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia de salida total de 4 W RMS

Fácil de usar

- Pletina de cassette con parada automática
- Funciones del despertador y temporizador
- Sintoniza 20 presintonías digitales para una mayor comodidad

Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño compacto
- Práctico control remoto

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde

el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar

el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 2 W RMS / 200 W PMPO
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Control digital del sonido, 4 modos
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3"

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento

automático

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena OM, Salida de línea

Cómodas funciones

- Alarmas: Temporizador, Alarma por CD, Alarma por radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Folleto de garantía, Guía de consulta rápida
- Mando a distancia: Mando a distancia de 36 botones
- Manual de usuario: Inglés

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 148 x 233 x 216 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 134 x 230 x 152 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incluido embalaje: 4,75 kg



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 33207
EAN: 87 12581 35834 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com