

Philips  
Sistema Micro Hi-Fi

MP3

MCM190



## Aprecie música em CD MP3 à sua maneira.

Compacta e elegante, esta maravilha com acabamento em madeira é potentíssima. Combina um desempenho soberbo com funcionalidades essenciais, sem comprometer a estética. Por isso, sente-se e aprecie a música à sua maneira.

### **Audição prolongada, maior diversão**

- 10 horas de música no CD de MP3

### **Enriqueça a sua experiência sonora**

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e prolongados
- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
- Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

### **Comece o dia à sua maneira**

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 20 estações predefinidas para maior conveniência

### **E que ótimo som**

- Altifalantes elegantes em madeira

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Potência de saída:** Potência musical de 2x10 watts
- **Melhoramento do Som:** Incredible Surround, Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

### Altifalantes

- **Altifalante Principal:** Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves

### Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modos de Reprodução de Discos:** Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 10 faixas MP3-CD programáveis, 20 Faixas CD Programáveis
- **Tipo de Carregamento:** Topo
- **Tecnologia Deck de Cassetes:** Mecânico
- **Modos de Reprodução de Cassetes:** Controlo Electrónico de Velocidade

### Gravação de Áudio

- **Suporte multimédia de gravação:** Cassete
- **Melhoramento de Gravação de Cassetes:** Nível de Gravação Automático, Gravação Sincronizada de CDs

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Bandas do Rádio:** FM estéreo, MW

- **Sintonização digital automática**
- **Estações pré-sintonizadas:** 20
- **Melhoramentos do Sintonizador:** Memorização Automática

### Conectividade

- **Outras ligações:** Antena flexível fixa FM, Antena MW

### Conveniência

- **Alarmes:** Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador
- **Relógio:** No ecrã principal
- **Tipo de Ecrã:** LCD
- **Cor da retroiluminação:** Cor-de-laranja

### Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Antena AM
- **Telecomando:** 21 teclas

### Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 148 x 235 x 258 mm
- **Dimensões do altifalante principal (L x A x P):** 142 x 235 x 212 g mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 446 x 312 x 342 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 7,3 kg

## Produtos em destaque

### 10 horas de música no CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

### Incredible Surround™

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

### Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Data de publicação  
2007-12-07

Versão: 6.0

12 NC: 9073 100 12392  
EAN: 87 10895 86422 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)