



Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC650NC



Verbindendes Design

Mit hochauflösenden Video-Chats und USB-Basisstation

Niveauvolle Video-Chats mit Freunden und Familie. Sie können die multifunktionale Ladestation überall im Raum aufstellen. Indem Sie die Webcam trennen, wird die Station zu einem einfach erreichbaren USB-Port. Ein komplettes Verbindungspaket.

Persönliche Video-Chats

- Telefonieren mit dem Plus von hochwertigem Video und Audio
- Drehobjektiv für beste Motive und natürliche Bilder
- Integriertes Digitalmikrofon für besten Sound

Hochwertige Fotos und Videos

- Videoauflösung mit 30 Bilder/Sek.
- Super VGA-Auflösung für qualitativ hochwertige Bilder
- Präzisions- Glasoptik für noch bessere Qualität

Absolut benutzerfreundlich

- Kompatibel mit Skype und anderen kostenlosen Messaging Services
- VLounge mit Schnellstarttaste in Sekundenschnelle starten
- Mit VLounge Bilder und E-Mails einfach aufnehmen, archivieren und verwalten

Multifunktionales Design

- Bequemes Aufbewahren Ihres Receivers auf der Ladestation
- Vielseitiger Desktop-Ständer mit einfach einstellbarer Linse

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Video- und Schnappschusaufnahme

- **Sensor:** CMOS
- **Sensor-Auflösung:** VGA
- **Video-Auflösung:** VGA
- **Interpolierte Videoauflösung:** SVGA
- **Schnappschuss-Auflösung:** VGA
- **Interpolierte Schnappschuss-Auflösung:** SVGA
- **Max. Bildrate:** 30 Bilder/sec.
- **Linse:** F2,8, D50°
- **Weiß-Abgleich:** 2600 – 7600 k
- **Min. Beleuchtungsstärke:** < 5 Lux
- **Farbtiefe:** 24 Bit

Mechanik

- CRT-Standfuß
- Desktop-Ständer
- Integriertes Digitalmikrofon
- Schnellstarttaste
- Schnappschuss-Taste

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:**
Schnellinstallationsanleitung, Betriebsanleitung

Software

- **VLounge:** Basic
- **Video hinzufügen zu:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemanforderungen

- **Betriebssystem:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Prozessor:** Pentium II 500 MHz oder schneller
- Internetverbindung
- **Festplattenspeicher:** 200 MB
- CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk

Anschlussmöglichkeiten

- **Kabellänge:** 2 m
- **PC-Link:** USB 1.1

Abmessungen

- **Abmessungen Produkt (B x H x T):**
74 x 143 x 74 mm
- **Gerätengewicht (g):** 151

Verpackungsdaten

- **I2NC:** 908210008636
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97713 5
- **Bruttogewicht:** 0,471 kg
- **Höhe:** 230 mm
- **Länge:** 190 mm
- **Breite:** 90 mm
- **Menge:** 1
- **Eigengewicht:** 0,321 kg

Außenkarton

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97992 4
- **Menge:** 6
- **Bruttogewicht:** 3,426 kg
- **Eigengewicht:** 2,520 kg
- **Länge:** 387 mm
- **Breite:** 285 mm
- **Höhe:** 248 mm

Wichtige Produktinfos

Mit dem Plus von hochwertigem Video

Mit der Webcam ergänzen Sie Ihre Internet-Anrufe durch Video, sodass Sie Ihre Freunde und Familie nicht nur online hören, sondern auch sehen. Das benutzerfreundliche, sofort betriebsbreite Gerät ist vollkommen zukunftssicher.

Drehobjektiv

Drehobjektiv für beste Motive und natürliche Bilder. Schnelle und einfache Einstellung von Kamerawinkel und -neigung, ohne etwas unterlegen zu müssen.

Integriertes Digitalmikrofon

Mit dem integrierten digitalen Mikrofon können Sie frei und natürlich sprechen oder einer Videoaufnahme Audios hinzufügen.

Videoauflösung mit 30 Bilder/Sek.

Mit einer Aktualisierungsrate von 30 Bildern pro Sekunde kommen Sie in den Genuss natürlich wirkender Videosequenzen mit ruckelfreien Bildern, ganz im Gegensatz zu einigen Webcams.

Super VGA-Auflösung

Die Webcam nimmt Schnappschüsse und flimmerfreie Videoclips für Video-Mails in VGA-Qualität mit einer Auflösung von 640x480 auf. Mit VGA-Auflösung wird Ihre Webcam zur Profikamera. Fügen Sie Dokumenten, Webseiten und E-Mails schnell und einfach qualitativ hochwertige Fotos hinzu, oder drucken Sie Bilder in Fotoqualität.

Präzisions-Glasoptik

Scharf und kristallklar. Die Präzisions-Glasoptik garantiert hohe Bildqualität mit allen verfügbaren Anwendungen, von Schnappschüssen bis zu Video-Chats. Die Linsen sind zur Verlängerung der Lebensdauer und zum Schutz vor Staub und Verschleiß mit einem Spezialfilm beschichtet.

Kompatibel mit MSN und Skype

Die Webcam und ihre Software wurde für alle verfügbaren Messaging Systeme konstruiert. Somit können Sie Videos mit Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger und anderen kostenlosen Messaging Services versenden. Auch Videokonferenzen mit mehreren Personen wie in Windows Messenger und NetMeeting sind mit diesem zukunftssicheren Gerät möglich.

VLounge-Schnellstarttaste

Zum Starten von VLounge müssen Sie nur die Schnellstarttaste drücken.

Einfach zu handhabende VLounge-Software

Software zum äußerst bequemen Aufnehmen, Verwalten und Archivieren von Schnappschüssen und Videoclips. Mit nur wenigen Mausklicks können Sie Video-Mails erstellen und versenden. Mit diesem Softwarepaket haben Sie alles für die optimale Nutzung Ihrer PC-Kamera von Philips zur Hand.

Ladestation

Auf der Ladestation können Sie den Receiver ganz bequem aufbewahren, wenn Sie ihn gerade nicht benötigen. Bei einigen Modellen können sogar Batterien aufgeladen werden.

Vielseitiger Desktop-Ständer

Der vielseitige Desktop-Ständer ist die optimale Lösung, um die Webcam vom Bildschirm entfernt zu montieren. Sie gibt der Kamera zusätzliche Höhe und bietet eine stabile, standfeste Basis.



Ausstellungsdatum
2007-12-07

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 08636
EAN: 87 10895 97713 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com