



飛利浦
隨身喇叭

橘色



SBM100ORG



全功能隨身喇叭

用飛利浦全功能隨身喇叭享受音樂，透過 MicroSD 卡 / Aux 輸入連線播放您最喜愛的旋律。具備 wOOx™ 技術的喇叭體積輕巧，有多種顏色可選擇，隨附充電式電池。

欣賞不同來源的音樂

- 從 MicroSD 記憶卡輕鬆播放音樂
- 內建數位 FM 收音機
- 方便連線的 AUX-in，適用於絕大多數的電子裝置

豐富且清晰的音效

- wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音
- 1.5W RMS 輸出功率

簡單易用

- 內建充電式電池
- 立體聲耳機插孔提供更佳的個人音樂享受
- 輕巧方便

PHILIPS

隨身喇叭
橘色

規格

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 10.7 x 7.1 x 3.6 cm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 4.2 x 2.8 x 1.4 吋
- 重量: 0.104 kg
- 重量: 0.229 lb

左 / 右喇叭

- 喇叭驅動器: 1 x wOOx 驅動器, 1 x 1.5" 全音域
- 驅動器功率範圍: 0-5W x 1
- 頻率範圍: 100Hz-20kHz

音響系統

- 加強音效: wOOx 超重低音技術
- 音訊功率擴大機: 「AB」級數位擴大機
- 總輸出功率: 1.5W RMS (最大)
- 頻率範圍: 20Hz-20kHz
- 訊噪比: > 70dB
- THD: < 1%
- 輸入敏感度: 600 mV



SBM100ORG/00

焦點

MicroSD 記憶卡

只需將裝有喜愛內容的記憶卡插入播放機中，就再也不用擔心沒有娛樂可選了。

數位 FM 收音機

數位收音機比 FM 類比傳輸還先進，是透過地面傳輸器網路進行收音機廣播的新方式，產生音質清晰且無爆裂聲的音效品質，讓聽眾有更多的選擇與資訊。這項科技讓接收者可以鎖定所能找到的最強訊號。使用數位電台，無需記住電台頻率，只需電台名稱就能調頻，再也不用回頭使用舊方法。

1.5W RMS 輸出功率

此系統總輸出功率達 1.5W RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音響功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦。傳送到喇叭的電量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

wOOx™ 揚聲技術

wOOx™ 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，實現令人驚豔的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音驅動器間的準確調校，更確保了中低頻到高频之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能呈現出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。

音訊播放

- 音訊支援格式: MP3
- 播放媒體: MicroSD 記憶卡
- 播放模式: 播放及暫停, 快速快轉及倒帶, 搜尋
下一首 / 前一首曲目

連線

- AUX 輸入: 是
- 耳機輸出: 是
- USB 充電: 是

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM

配件

- USB 纜線: (充電用)
- 3.5 公釐天線插孔: 是

電源

- 電池類型: 內建鋰電池
- 音樂播放時間: 6 hr



發行日期 2015-02-10

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 95207
EAN: 06 92341 07179 52

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com