

Philips
CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost

AZ1053



Jednoduché a presné ladenie

S tenkým a prenosným rádiomagnetofónom AZ1053 máte teraz všetko, čo potrebujete, aby ste si vychutnali vašu obľúbenú hudbu s pomocou jednoduchých a ľahkopoužiteľných funkcií.

Všetko, čo potrebujete

- Prehrávač kompatibilný s nahrávacími a prepisovacími CD
- Digitálne ladenie s prednastavením
- Stereo magnetofón s funkciou Autostop
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy

Jednoduché používanie

- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- Automatické ukladanie naladí rádio jedným dotykem
- Synchronizované spustenie nahrávania z CD na kazetu
- Konektor stereoslúchadiel

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Typ zásobníka: Horná
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Počet jednotiek: 1
- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, AM
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 X1,0W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 3,5"
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Zvukový záznam

- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD
- Zapisovacie médium: Kazeta

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov
- Typy reproduktorov: Reproduktory

Užitočná funkcia

- Typ displeja: displej LCD
- Zobrazenie číslíc: 2

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm

Napájanie

- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1.5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 6

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 325 x 180 x 280 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 290 x 143 x 240 mm
- Váha: 1.9 kg
- Váha vrátane balenia: 2,6 kg



Dátum vydania
2009-03-19

Verzia: 2.0.6

12 NC: 9073 101 02478
EAN: 87 10895 94648 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Hlavné prvky

Kompatibilný s prepisovateľnými CD

Kompatibilný s prepisovateľnými CD znamená, že audio systém môže prehrávať nahrávateľné (CD-R) aj prepisovateľné (CD-RW) disky. CD-R sú jednorazovo nahrávateľné disky, ktoré možno prehrávať na ktoromkoľvek zvukovom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW možno nahrávať a prepisovať viackrát a prehrávať len na kompatibilných zvukových prehrávačoch CD. Laserový snímač a sústava obvodov dekodéru CD prehrávačov CD-RW sú špeciálne určené na čítanie špeciálnych fázomenných nahrávacích vrstiev CD-RW, čo umožňuje prehrávať doma nahrané disky na zvukovom systéme CD.

Digitálne ladenie s prednastavením

Digitálne ladenie s prednastavením

Stereo magnetofón s funkciou Autostop

Stereo magnetofón s funkciou Autostop

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

20 naprogramovaných skladieb z disku CD

Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v požadovanom poradí.

Automatické ukladanie

Automatické ukladanie je užitočná funkcia, ktorá umožňuje naladiť sa na obľúbené stanice a nastaviť predvoľby staníc jednoduchým stlačením tlačidla. Programovanie autoukladania odkladá ručné ladenie rádiových staníc a nastavenie predvoľieb na vedľajšiu koľaj. Vstavaný elektrický obvod automaticky sníma miestne frekvencie rádiových staníc, zameria najsilnejšie signály staníc a priradí ich k určitým predvoľbám.

Synchronizované spustenie nahrávania CD

Synchronizované spustenie nahrávania z CD na kazetu

Konektor stereoslúchadiel

Konektor stereoslúchadiel