

Philips  
Mini sistema Hi-Fi



FWMI39



## Reproducción de MP3-CD

Haz realidad todas tus necesidades de música con el minisistema Hi-Fi FWMI39, que te ofrece un sonido increíble y 10 horas de música en MP3-CD. Disfruta de su facilidad de uso y control. Siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.

### Enriquece tu experiencia acústica

- 2 x 20 W RMS/800 W PMPO
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

### Disfruta tu música preferida en todo momento

- 10 horas de música en MP3-CD
- Sintonizador FM/AM
- Casetera estéreo

### Ajuste de sonido personalizado

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido

### Bocinas

- **Altavoz principal:** Woofer de 4 pulg., Piezoeléctrico, 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- **Número de altavoces:** 2

### Reproducción de audio

- **Número de discos:** 1
- **Tipo de bandeja de carga:** Bandeja
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modos de reproducción del disco:** Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción
- **Pistas programables:** 20
- **Número de cassetes:** 1
- **Tecnología de la casetera:** Mecánica
- **Modos de reproducción de cassette:** Interrupción automática

### Grabación de audio

- **Soporte de grabación:** Cinta
- **Optimización de la grabación de cintas:** grabación

sincronizada de CD

### Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, FM, MW

### Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Timer
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Tipo de pantalla:** LCD

### Conectividad

- **Audífonos:** 2,5 mm

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** Control remoto, Folleto de garantía
- **manual de usuario:** Inglés, español, portugués brasileño

### Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 220 x 292 x 285 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 510 x 350 x 416 mm
- **Peso con empaque incluido:** 9,333 kg

### Potencia

- **Alimentación de energía:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Características destacadas

### 2 x 20 W RMS/800 W PMPO

### Sistema Bass Reflex de 2 vías

### 10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

### Sintonizador FM/AM

### Casetera estéreo

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen

### control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.



Fecha de publicación  
2009-01-21

Versión: 1.0.4

12 NC: 9073 100 13414  
EAN: 87 10895 97091 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)