



Philips  
Draadloze HiFi-  
hoofdtelefoon

SBCHC8420



## Oplaadbaar

### Draadloos

Stelt u zich eens voor, geen gedoe meer met snoeren en de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt en van muziek te genieten via een draadloze FM-stereohoofdtelefoon van topkwaliteit.

#### **U vergeet dat u ze draagt!**

- Drie standen voor een betere pasvorm en bass-prestaties
- Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

#### **De perfecte draadloze luisterervaring**

- ALC helpt hoorbare vervorming van ingangssignalen te voorkomen
- De luidspreker van 32 mm geeft een prima geluid

#### **Altijd klaar om te vertrekken**

- Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid
- Keuze uit twee kanalen om interferentie te minimaliseren
- Minder kosten dankzij het gebruik van oplaadbare batterijen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Geluid

- **Akoestisch systeem:** Gesloten
- **Frequentierespons:** 10 - 20.000 Hz
- **Magneettype:** Neodymium
- **Gevoeligheid:** 100 dB
- **Diameter van de luidspreker:** 32 mm

### Tuner/ontvangst/transmissie

- **Zenderscheiding:** > 30 dB
- **Piloottoonfrequentie:** 19 kHz
- **Effectief bereik:** 100 m
- **Bereik van de draagfrequentie:** 863,0 - 865,0 MHz
- **Modulatie:** FM
- **Aantal kanalen:** 2

### Gemak

- **Batterij-oplaadindicatie**
- **Batterij bijna leeg-indicatie**
- **Dubbele PLL**
- **Gebruiksduur:** +/- 15 uur
- **Automatisch uitschakelen**

### Vermogen

- **Stroomvoorziening van hoofdtelefoon:** 2 x 1,5 V



NiMH R03/AAA

- **Stroomvoorziening zender:** AC/DC-adapter 12 V/ 200 mA

### Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210005034
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 90648 7
- **Brutogewicht:** 0,883 kg
- **Hoogte:** 273 mm
- **Lengte:** 216 mm
- **Gewicht van de verpakking:** 0,265 kg
- **Breedte:** 106 mm

### Binnendoos

- **I2NC:** 908210005034
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91252 5
- **Brutogewicht:** 6,400 kg
- **Hoogte:** 325 mm
- **Lengte:** 452 mm
- **Hoeveelheid:** 6
- **Gewicht van de verpakking:** 1,100 kg
- **Breedte:** 338 mm

## Productkenmerken

### Oorschelpen met drie standen

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere bassprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

### Licht ontwerp

De duurzame, lichte kwaliteitsmaterialen vergroten het comfort bij langdurig gebruik.

### Automatische niveauregeling

Dit slimme elektronische circuit zorgt dat het audio-ingangsniveau automatisch wordt aangepast aan het juiste niveau. Zo voorkomt u vervorming en bent u verzekerd van luisterplezier.

### Luidspreker van 32 mm

De luidspreker van 32 mm is een compact maar krachtig element dat storingsvrij geluid geeft zonder dat hier ingangsvermogen voor nodig is.

### Draadloze FM-transmissie

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

### Twee transmissiekanalen

Omdat u kunt kiezen uit twee transmissiekanalen, bent u verzekerd van een goede geluidskwaliteit. U kunt namelijk altijd overschakelen naar het kanaal met de beste ontvangst.

### Oplaadbaar systeem

De hoofdtelefoonset bevat voorzieningen voor het opladen van de batterijen.



Publicatiedatum  
2009-01-22

Versie: 2.0.4

I2 NC: 9082 100 05034  
EAN: 87 10895 90648 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)