



Philips
Telecomandă universală

7 din 10 dispozitive



SRU5170



Configurare îndrumată prin intermediul ecranului LCD

Funcționează cu peste 1000 de mărci

Dispozitivele dvs. sunt mai ușor și mai rapid de instalat cu ajutorul noii telecomenzi SRU5170! Combinația dintre un ecran LCD cu informații de îndrumare și un ghid de inițiere simplificat, asigură configurarea corectă a telecomenzii dvs. într-o clipă!

Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Controlează până la 7 dispozitive dintr-o selecție de 10
- Adăugați și etichetați cu ușurință mai multe funcționalități
- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Configurare rapidă și ușoară

- Ghid de inițiere rapidă simplificat pentru o configurare rapidă, îndrumată
- Învățare confortabilă cod IR de la altă telecomandă
- Asistență URC prin site-ul Web dedicat

Comoditate sporită

- Designul ergonomic vă permite un control total
- Funcții grupate, ușor de utilizat
- Ecranul LCD cu fundal iluminat poate fi utilizat cu ușurință pe întuneric
- Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiți bateriile.
- Baterii incluse pentru utilizare imediată



PHILIPS

Repere

Iluminare din spate pentru ecran

Iluminarea din spate este o caracteristică a ecranului LCD sau a tastaturii, pentru utilizare pe întuneric. Cele mai obișnuite tipuri de iluminare se bazează pe LED-uri și electroluminiscentă (EL). Telecomenzile cu iluminare cu LED-uri sunt, de obicei, strălucitoare, în nuanțe de galben și verde neuniforme, în timp ce panourile EL iluminează uniform în nuanțe de albastru, alb sau verde.

Indicator "Baterie descărcată"

Pentru a ști din timp când trebuie reîncărcate sau înlocuite bateriile.

Ghid de inițiere rapidă simplificat

Ghidul de inițiere rapidă simplificat oferă asistență pentru configurarea unei

telecomenzi. În loc să tastați coduri formate din 3 sau 4 cifre, un ecran LCD este încorporat în telecomandă pentru a vă ghida prin procesul de configurare. În plus, ghidul de inițiere rapidă furnizează informații suplimentare față de cele afișate pe ecranul LCD pentru o configurare mai rapidă.

Funcție de învățare

Funcția de învățare se referă la procesul prin care o telecomandă captează și memorează semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în baza de date încorporată, acestea pot fi aflate întotdeauna de la telecomanda originală printr-o simplă îndreptare spre aceasta.

Telecomandă 7-in-1 pentru divertisment

Telecomanda 7in1 universală vă permite să programați și să manipulați până la 7 echipamente audio/video de la aproape orice firmă. Telecomanda conține codurile IR a unei game largi de echipamente de divertisment de la aproape orice firmă. Cu această telecomandă unică puteți înlocui toate telecomenzile din casă.

Adăugați mai multe funcționalități

Modalitatea îmbunătățită de adăugare și etichetare a funcțiilor face mai ușoară și mai rapidă adăugarea funcționalităților noi. Astfel, nu veți mai duce lipsă e funcții.



Specificații

Comoditate

- Bază de date IR universală: TV, VCR, DVD, SAT, Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator, PC
- Funcții TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Control culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide text, Program precedent, Timer Sleep, 16:9, Ghid, informații
- Caracteristici superioare teletext: Fast text
- Funcții DVD: Chei de transport, Control meniu sistem, Control meniu disc, Taste numerice
- Funcții VCR: Taste de comandă (6), Showview, VCR plus, Control meniu
- Funcții SAT/CBL: Taste numerice, Control meniu, Ghid, informații, Preferințe, Funcții text
- Ușor de instalat: Căutare automată
- Pași instalare: 2
- copiere funcție tastă
- Limbi: GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- Număr de taste: 40
- Preprogramat pentru Philips
- Reglementări și standarde: Siglă CE
- Rezistent la stropire

Accesorii

- Baterie: Baterie 1,5V R03/AAA

Funcție infraroșu

- Distanță de operare: 33 ft (10 m)
- LED-uri de transmisie: 1
- Bază de date universală de coduri IR
- Numărul de mărci din baza de date: Peste 1100
- Interval frecvență de transmitere: 24 - 55 kHz
- Unghi transmisie: 90 grad

- Reținere coduri IR
- Reținere interval de frecvențe: 20 kHz - 70 kHz și 455 kHz

Alimentare

- Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
- Număr de baterii: 2
- Tip baterie: AAA

Cutie exterioară

- Cantitate: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Înălțime: 172 mm
- Lungime: 312 mm
- Lățime: 151 mm

Informații ambalaj

- 12NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
- Lungime: 304 mm
- Înălțime: 33 mm
- Lățime: 157 mm

Cutie exterioară

- Greutate brută: 1,5 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 31 x 18 x 17 cm
- Greutate netă: .96 kg
- Greutate proprie: 0,54 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
15,7 x 30,4 x 3,3 cm
- Greutate brută: .26 kg
- Greutate netă: 0,16 kg
- Greutate proprie: 0,1 kg



Data apariției 2018-03-30

Versiune: 4.0.8

12 NC: 8670 000 26738
EAN: 87 12581 31326 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com