



Philips
Klasický mikrosystém
s DVD

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
50 W

MCD135

Posedlost zvukem

Uvolněte se se skvělou hudbou a filmy

Tento kompaktní, ale výkonný systém vydává neuvěřitelně věrný zvuk o síle až 50 W RMS. Umí také přehrávat DVD a hudbu z USB jednotek a rádia FM. Díky jeho kompaktnímu provedení ho můžete položit na libovolné místo a užívat si tak vynikající zvuk po celém domě.

Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Přehrává disky DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a obrazové disky CD
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- 2 x 25 W RMS/Celkový výkon 50 W
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Digitální tuner FM s předvolbami

PHILIPS

Přednosti

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

2 x 25 W RMS/Celkový výkon 50 W

2 x 25 W RMS/Celkový výkon 50 W

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic

Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně

pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



Specifikace

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD+RW, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Režimy přehrávání disků: Úhel, Zpomalený chod, Zvětšení, Funkce A-B Repeat, PBC, Rodičovský zámek
- Region DVD.: 2
- Přehrávání USB Direct: JPEG

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Přehrávání náhodného výběru
- Typ zavádění: Horní
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Repeat (Opakování), Náhodný výběr

Zvuk

- Výstupní výkon: 50 W RMS
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, 4 režimy nastavení zvuku DSC
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 4" basový reproduktor

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 10
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-Video (Hosiden), Komponentní video Y Pb Pr (cinch)
- Další připojení: Výstup, Anténa FM
- Sluchátka: 3,5 mm
- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Budíky: Časovač, Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Bílý displej FTD
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, Tradiční čínština, Portugalská, Španělština

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), Anténa FM/MW, Záruční brožurka, Stručný uživatelský návod, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm
- Dálkový ovladač: se 40 tlačítky a lithiovými bateriemi

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 152 x 170 x 210 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 152 x 170 x 210 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 535 x 265 x 252 mm
- Hmotnost včetně balení: 3,52 kg



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 2.2.5

12 NC: 8670 000 66715
EAN: 87 12581 55883 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.