

Philips 微型影院

无线低音炮

MCD388

执着于音

融入您家的音效

通过壁挂式飞利浦微型影院,以前所未有的方式体验音响和视频。它可播放多种来源的内容。全高清多媒体接口 (HDMI) 给您带来更加清晰锐利的画面。

丰富您的音效体验

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 高低音音效增强
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 100W RMS 总输出功率
- 数字无线低音炮带来强劲的低音
- 用于播放音乐和视频的 USB 直放和 SDHC 卡插槽

丰富您的电影体验

- 提供影院级音响体验的杜比虚拟扬声器
- ・播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- HDMI 1080p 提升至高清视频,画面更清晰

符合您室内布置的设计

• 壁挂式设计, 带给您更多摆放选择



产品亮点

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。 DVD、 DivX®、(S)VCD、 MP3/WMA-CD、 CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。 SVCD 表示"超级 VCD"。 SVCD 的质量远优于 VCD,尤其是图像的清晰度远胜过 VCD,因为它具有更高的分辨率。借助 DivX® 支持,您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。 DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术,它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

数字无线低音炮



经过优化的数字无线低音炮可再现低音频率,从而可重现深沉强劲的低音,同时将 失真度降到最低。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项,可用于优化不同

音乐风格的频率范围。每种模式使用图形 均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音 乐风格中最重要的声音频率。最终,数码 音效控制使您可以轻松准确地调节声音平 衡,以便符合您所播放的音乐类型,充分 发挥音乐的最佳效果。

响度

在声谱中,人耳相对对高频和低频接受度 较弱 - 尤其是低音量。通过激活音效功 能,低音和高音将被放大,这样,您将可 以享受到整体声音均衡更完美的音效。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围(从低到高)内的低音部分,使您从音乐中享受到乐趣,而您只需按一下按钮! 音量设置较低时,底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾,可以打开动态低音增强以增强低音声级,即使关闭音量,也能享受调和的声音。

100W RMS



此系统总输出功率为 100W RMS。 RMS 即平均输出功率,它是音频功率的典型指标,或者换言之,从音频功放器传输到音响的电功率,衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高,扬声器发射的声能越好。

壁挂式



飞利浦音频系统实现了纤薄外观和多功能设计的完美组合,凭借其精心设计,它能够和谐地融入您的居室环境。音频系统的底部是一个支座,因此该系统可稳固而美观地摆放在搁架或橱柜上。采用壁挂方式时,可实现自支撑支架的全面灵活性。

杜比虚拟扬声器

杜比虚拟扬声器是一种尖端的音频虚拟技术,可以从双扬声器系统制造出层次丰富和身临其境般的环绕声效果。高级空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。对双声道环境的扩展更是增强了 DVD 播放效果。当与杜比定向逻辑 II 处理功能结合使用时,任何高品质的立体声信号源都能被转换为逼真的多声道环绕声环境。无需再额外购买扬声器、线缆、或扬声器支架来提升房间内的声音效果。

HDMI 1080p

HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影,高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描(在"1080p"中以"p"表示)消除了电视屏幕上常见的线条结构,从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是,HDMI传输是纯粹的数字高清视频以及数字多声道音频,而无需进行模拟/数字转换-这就再现了原计原味的图像与声音,完全没有衰减。



















- 输出功率: 总计 100 瓦 RMS, 2 x 20 瓦 RMS + 60 瓦
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增 强,响度,D类数字功放器,杜比数字,杜比虚 拟扬声器

扬声器

- 扬声器驱动: 3 英寸低音扬声器
- 内置扬声器数: 2
- 扬声器类型: 低音反射扬声器系统
- 低音扬声器类型: 有源

连接

- USB: USB 主机
- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- 音频 / 视频输出: 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字音频同轴输出, HDMI 输出, 耳机 (3.5 毫米), S-Video 输出
- AUX 输入: 2xRCA (音频)

音频播放

- 光盘播放模式:快进/快退,下一首/上一首曲 目搜索,重复/随机播放/编序播放
- •播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, SD/MMC 卡, USB 闪存盘
- 其它: 支持 ID3 标签
- USB 直插式播放模式: 快退/快进,播放/暂停, 上一首/下一首,编程播放,重复播放,随机, 停止

调谐器/接收/发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- 调谐器增强:自动数字调谐,自动扫描

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟
- 时钟: 主屏显示, 定时关机
- 加载软件类型: 电动, 插槽
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- 显示增强: 省电模式 • 屏幕显示语言: 英语, 葡萄牙语, 西班牙语, 泰

国语,繁体中文

• 壁挂 / 吊装: 壁挂式安装

功率

• 电源: 110 - 240 伏 • 电源: 50/60 赫兹

附件

- 遥控器: 带锂电池的 40 键
- 用户手册:简体中文,繁体中文
- 其它: FM 天线, 快速入门指南
- 线缆 / 接口:复合视频电缆 (Y), MP3 Link 电缆, 电源线
- 保修: 全球保修单张

尺寸

- 总重: 8 千克
- 主装置深度: 120 毫米主装置高度: 235 毫米
- 主装置宽度: 525 毫米
- 包装高度: 350 毫米
- 包装宽度: 565 毫米
- 包装厚度: 250 毫米
- 低音扬声器宽度: 170 毫米
- 低音扬声器高度: 195 毫米
- 低音扬声器厚度: 300 毫米

图片/显示

• 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 视频提升采样,视频像素提升

播放数码照片

- 播放介质: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- 图像压缩格式: JPEG

- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 缩放, 父 母端控件,光盘菜单,快退,快进,OSD,慢动作 , 断点续播
- 播放介质 : DivX, DVD-Video, video CD/SVCD, picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- DVD 区域码: 3
- 视频增强: 逐行扫描



发行日期 2024-04-12

版本: 2.0.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 87 12581 44686 4

www.philips.com