



Philips  
Classic DVD mikro  
sistēma

DVD disks  
CD, MP3-CD, USB, FM  
50 W

MCD135

## Pārņemti ar skaņu

Atpūties ar lielisku mūziku un filmām

Kompakta un spēcīga, šī sistēma nodrošina neticamu skaņējumu ar 50 W RMS jaudu. Tā atskaņo arī DVD diskus, mūziku no USB un FM radio. Tās kompakta konstrukcija pieļauj ļoti daudzveidīgas novietošanas iespējas, lai jūs varētu baudīt lieliskas skaņas kopā ar draugiem jebkurā vietā savās mājās.

### Bagātiniet savu filmu skatīšanās pieredzi

- Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) un CD ar attēliem
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

### Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 2x25 W RMS/50 W kopējā jauda
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skaņējumam

### Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajiem USB diskkiem
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
- FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Dolby Digital

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamās kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

### 2x25 W RMS/50 W kopējā jauda

2x25 W RMS/50 W kopējā jauda

### Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to

novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

### MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio

sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

### USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai



Vienkārši pievienojiet ierīci Philips Hi-Fi sistēmas USB portam. Digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no ierīces. Tagad varat kopīgi ar ģimeni un draugiem izbaudīt savus iemīļotākos dzīves brīžus.



# Specifikācijas

## Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD+RW, DVD-Video, CD ar attēliem, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Disku atskaņošanas režīmi: Leņķis, Palēnināta kustība, Tālummaiņa, A-B atkārtošana, PBC, Vecāku kontrole
- DVD reģions.: 2
- USB tiešā atskaņošana: JPEG

## Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: 20 skaņdarbi, programmējams, Atkārtot/vienu/visu/programma, Atskaņot jauktā secībā
- Ielādētāja tips: Augšdaļa
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā

## Skaņa

- Izejas jauda: 50 W RMS
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., Digitālās skaņas kontroles 4 režīmi
- Skaņu sistēma: Dolby Digital

## Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., 4" zemfrekvenču skaļrunis

## Uztvērējs/uztveršana/pārvaide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 10
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana

## Savienojamība

- Video izeja – analogā: Kompozītu CVBS (dzeltenta saite), S-Video (Hosiden), Komponentu Y Pb Pr (saite)
- Citi savienojumi: Līnijas izeja, FM antena
- Austiņas: 3,5 mm
- Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: Izslēgšanās taimeris, CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Displeja tips: Balts FTD
- OSD valodas: Latviešu, Tradicionālā ķīniešu, Portugāļu, Spāņu

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Kompozītvideo kabelis (Y), FM/MW antena, Garantijas buklets, Ātrā lietotāja pamācība, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads
- Tālvadības pults: 40 taustiņu ar litija baterijām

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

## Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 152 x 170 x 210 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x H x D): 152 x 170 x 210 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 535 x 265 x 252 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 3,52 kg



Izlaides datums  
2014-07-14

Versija: 2.2.5

12 NC: 8670 000 66715  
EAN: 87 12581 55883 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Netiek atbalstīta mūzika ar digitālo tiesību pārvaldi.