

Philips  
DVD-spelare

DivX

DVP3040



## Förhöj din upplevelse

### Med DivX-uppspelning

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

#### Höga ljud- och videoprestanda

- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- RGB SCART-anslutning för högkvalitativ video
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången

#### Spelar allt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW och Windows Media™ Audio
- Foton: Picture CD (JPEG)

#### Passar överallt

- Kompakt design
- Ultratunn design



# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikationer

### Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling

### Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: 100
- Distorsion och brus (1 kHz): 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- Dynamiskt omfång (1 kHz): 90 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital

### Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

### Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3-bithastighet: 32–256 kbit/s

### Stilbildsvisning

- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel

### Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Komponentvideoutgång, progressiv, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, SCART

### Praktiskt

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Nederländska, Danska, Finska, Franska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Turkiska, Svenska, Polska

### Ström

- Strömtillförsel: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W

### Tillbehör

- Tillbehör: 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning

### Storlek

- Utrustningens mått (B x H x D): 360 x 37 x 235 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 415 x 82 x 320 mm

## Produktfördelar

### Progressive Scan

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

### RGB SCART-anslutning

RGB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som ger dig enkel anslutning och en högkvalitativ videoutgång

### 192 kHz/24-bitars Audio DAC

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

### Multi-Format-filmer med DivX

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

### Musik: Windows Media™ Audio

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

### Picture CD (JPEG)

Multi-Format-kapaciteten gör att du kan titta på bilder bekvämt tillbakalutad i vardagsrummet och spela de flesta skivformaten med maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

### Ultratunn design

Snygg och diskret enhet som passar överallt.

