



Philips Mikro mūzikas sistēma

- iPod/iPhone/iPad dokstacija
- 40 W



DCM3060



Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

Pārņemti ar skaņu

Dokojiet savu iPod/iPhone/iPad vai pievienojiet citas ierīces, izmantojot USB Direct – un izbaudiet wOOx tehnoloģijas dziļo, dunošo zemās frekvences skaņu. Racionāli izstrādāta ar iespēju uzstādīt pie sienas, šī Philips DCM3060/12 mikro mūzikas sistēma nodrošina lielisku skaņu ar patiesu stilu.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- wOOx™ skaņu tehnoloģija dziļam un spēcīgam zemās frekvences skaņas atveidojumam
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- 40 W RMS kopējā izejas jauda

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Radio datu sistēma informācijai par staciju un informatīviem pakalpojumiem

Dizains, kas iederas jūsu interjerā

- Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam
- Motorizētas slidošas priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci

PHILIPS

Izceltie produkti

wOOx™ Technology



wOOx tehnoloģija ir revolucionāra skandas koncepcija, un sniedz iespēju dzirdēt un izjust jaudīgu zemās frekvences skaņu, kas ir bagātīgāka nekā jebkādā citā audio sistēmā. Īpaši skaļruņi darbojas saskaņā ar wOOx zemās frekvences skaņas avotu, un precīzs regulējums starp galveno skaļruņi un augsto frekvenču skaļruņi nodrošina vienmērīgas pārejas no zemām-vidējām līdz augstām frekvencēm. Duāla iekares un absolūti simetriska sendviča tipa konstrukcija atveido zemu un precīzu zemās frekvences skaņu bez būtiskiem kropļojumiem. wOOx rada izcili dziļu un dinamisku zemās frekvences skaņu, izmantojot visu skaļruņa kārbas tilpumu, lai patiesi pastiprinātu mūzikas iedarbību.

Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu

līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad



Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone/iPad uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši Philips sistēmai, lai jūs varat klausīties savu iemīļoto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/iPhone/iPad, lai jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēšies. Sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Radio datu sistēma (RDS)

Radio datu sistēma (RDS) sniedz iespēju ieregulēt radio stacijas bez nepieciešamības ielāgot frekvences. Standarta režīmā RDS rāda stacijas nosaukumu, nevis pārraidīšanas frekvenci, kas atvieglo ātru un vienkāršu regulēšanu. RDS atļauj stacijām sūtīt arī teksta ziņojumus, piemēram, ziņas un informāciju par staciju, tieši uz radio displeju. Plaši lietots Eiropā, RDS teksts tiek izsūtīts tajā pašā frekvencē, kurā notiek radio stacijas apraides. Varat izvēlēties vai nu pamata RDS displeju (stacijas nosaukums), vai arī abonēt papildu teksta pakalpojumus.



Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda: 2 x 20 W RMS
- Skaņas pastiprinājums: wOOx™ Technology, digitālā skaņas kontrole, Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr.
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņu draiveri: 3" zemfrekvenču skaļrunis

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas disks, WMA-CD
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, izvēlne, augšup un lejup, nākamais un iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt
- Citi: ID3 tagu atbalsts

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- RDS: programmas veids, radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana, stacijas nosaukums
- Antena: FM antena (75 omu)
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkāršā iestatīšana (gatavs lietošanai)

Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
- USB: USB resurss

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls, iPod modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Uzlādes ierīce: iPad, iPhone, iPod
- Displeja tips: VFD displejs
- Ielādētāja tips: priekšpuse, motorizēts

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads, AC strāvas vads, FM antena, Ātrā lietotāja pamācība, Skrūves stiprināšanai pie sienas x2
- Tālvadības pults: Tālvadības pults ar 31 taustiņu
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 500 x 217 x 98 mm
- Iesaiņojuma platums: 585 mm
- Iesaiņojuma augstums: 281 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 180 mm
- Bruto svars: 4,3 kg
- Neto svars: 3,4 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze)

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad saderība

- Saderīgs ar: iPad, iPad 2



Izlaides datums
2013-05-31

Versija: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78237
EAN: 87 12581 60783 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com