



## Philips Auriculares True Wireless

Auriculares com um ajuste  
confortável

Estojo de carreg. extremamente  
pequeno

Resistência salpicos/transpiração  
IPX4

Até 18 horas de reprodução



**TAT1207WT**

## Pegar e sair

Pegar, ligar e sair! Estes fantásticos auscultadores True Wireless são fornecidos com um estojo de carregamento extremamente pequeno que cabe facilmente no seu bolso para fornecer som fiável e cómodo onde quer que vá. Resistência a salpicos e transpiração IPX4, e até 18 horas de reprodução!

### **Estojo carregamento pequeno proporciona 18 horas de reprodução**

- Estojo de carregamento USB-C extremamente pequeno
- 6 horas de reprodução. Carregamento rápido durante 15 minutos para obter uma hora adicional
- O estojo oferece 12 horas de reprodução adicionais
- Resistência salpicos e transpiração IPX4

### **Conveniente e fácil de utilizar**

- Controlos integrados. Fácil de emparelhar
- Microfone incorporado
- Ative facilmente o assistente de voz do seu telemóvel
- Faça chamadas no modo mono utilizando apenas um auricular

### **Ergonómico. Confortável. Som nítido**

- Adaptação segura e confortável à orelha
- 3 pares de almofadas em silicone adicionais (tamanho pequeno, médio e grande)
- Diafragmas em neodímio de 6 mm para um som nítido e equilibrado
- Design ergonómico

# PHILIPS

## Auriculares True Wireless

Auriculares com um ajuste confortável. Estojos de carreg. extremamente pequenos, Resistência salpicos/transpiração IPX4, Até 18 horas de reprodução

# Especificações

### Som

- Sistema acústico: Aberto
- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 6 mm
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 3 mW
- Sensibilidade: 97 dB (1k Hz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

### Conectividade

- Versão Bluetooth: 5.2
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Codecs suportados: SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

### Embalagem exterior

- Comprimento: 22.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 12
- Largura: 22.2 cm
- Peso bruto: 3.03 kg
- Comprimento: 35.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12943 3
- Peso líquido: 0.696 kg
- Tara: 2.334 kg

### Conveniência

- Resistência à água: IPX4
- Modo mono para TVWS
- Tipo de controlos: Botão

### Embalagem interior

- Número de embalagens para o consumidor: 2
- GTIN: 2 48 95229 12943 0

### Alimentação elétrica

- Recarregável
- Número de pilhas: 3 unid.
- Tempo de reprodução de música: 6 + 12 hora(s)
- Tempo conv.: 6 h
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
- Tipo de bateria (estojos de carregamento): Lithium Polymer (built-in)

- Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)
- Peso da bateria (total): 7.8 g
- Capacidade da bateria (estojos): 280 mAh
- Capacidade da bateria (auricular): 40 mAh

### Dimensões da embalagem

- Comprimento: 17.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 9.5 cm
- Profundidade: 3 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 12943 6
- Peso bruto: 0.094 kg
- Peso líquido: 0.058 kg
- Tara: 0.036 kg

### Acessórios

- Guia de início rápido
- Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)
- Estojos de carregamento
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

### Design

- Cor: Branco
- Estilo de utilização: Auriculares

### Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 mic

### Dimensões

- Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 5.79 x 3.61 x 2.57 cm
- Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2.41 x 2.16 x 2.05 cm
- Peso total: 0.034 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20238 2

### Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz

TAT1207WT/10

# Destaques

### Adaptação segura e confortável à orelha

Estes auriculares confortáveis encaixam de forma segura nos canais auditivos, criando um isolamento perfeito que diminui o ruído externo. Ouça cada batida e palavra! Desfrute de um conforto autêntico com três tamanhos de almofadas em silicone amovíveis.

### Estojos de carreg. extremamente pequenos

Este estojos extremamente pequenos fornece uma verdadeira potência num formato muito pequeno. Totalmente carregados, os auscultadores proporcionam 6 horas de reprodução e um estojos totalmente carregado adiciona mais 12 horas. Para um carregamento rápido, carregue os seus auscultadores durante 15 minutos e obtenha uma hora adicional!

### Resistência salpicos/transpiração IPX4

A classificação IPX4 e os diafragmas potentes de 6 mm permitem desfrutar de um som excelente em todas as condições climáticas! Os auscultadores são resistentes a salpicos e podem suportar mais do que um pouco de suor e chuva, pelo que não precisa de se preocupar se começar a chover.

### Facilidade de controlo e emparelhamento

Os controlos integrados nos auriculares permitem colocar a música em pausa, atender chamadas e ativar o assistente de voz do telemóvel com um simples toque num botão. Depois de emparelhados, os auscultadores voltam a ligar-se ao telemóvel assim que os retirar do estojos de carregamento.

### Modo mono para chamadas

Atende muitas chamadas? Pode duplicar o seu tempo de conversação utilizando apenas um auricular enquanto o outro carrega. O microfone é automaticamente atribuído ao auricular que está a utilizar, pelo que basta trocar de auricular quando este estiver com bateria fraca.



Data de publicação  
2024-09-12

Versão: 1.0.1

EAN: 48 95229 12943 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)