

飞利浦
数码相框

5.6 英寸液晶
4:3 帧比率

6FF3FPW



分享您的美好回忆

您的电脑里藏有多少张数码照片？借助飞利浦数码相框™，您无需电脑便可查看、分享、整理和重温美好回忆。显示品质卓越的数码照片，以最便捷的方式分享您的美好回忆。

顶级显示品质可与打印照片相媲美

- imagen 带来清晰绚丽的色彩
- 4:3 的宽高比，优化的不失真显示屏
- 通过 RadiantColor 让旧照片焕然一新

轻松显示和管理您的数码照片

- 享受拼贴画的乐趣：在一个视图中显示多张照片
- 无需电脑即可查看 USB 闪存盘中的照片

简单直观的操作和卓越的便利性

- 直观的用户界面和 5 向键盘令浏览和操作轻松自如
- 自动照片定向以适合横向或纵向模式

环保设计

- 在预设时间自动关闭显示屏，从而可以节约电能

时尚前沿的设计为您的照片倍添光彩

- 品位高雅的光面，触感极佳

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

imagen 技术

imagen 是飞利浦独有的照片品质提升技术，它能够对照片进行自动分析，进而纠正色彩并调节到最佳的对比度：imagen 可离析颜色以避免出现“串扰”，调整亮度分配以实现优异的视觉对比度，校正 Gamma 以获得精确的色彩效果。

完美的 4:3 帧比率

飞利浦的数码相框技术确保以 4:3 的比率显示您的照片，以获得最佳观看体验。

RadiantColor

RadiantColor 是飞利浦的独家技术，它能够将小于全屏的照片边缘的色彩延伸到屏幕四周，消除黑条和宽高比失真现象，从而以最佳的 4:3 比率显示较小的照片。

多张照片的拼贴画效果

以拼贴画形式显示照片将具有幻灯片效果，不同的照片随机地自动组合在一起，避免了照片小于屏幕尺寸而使得边框不够雅观。

查看 USB 闪存盘中的照片

USB 接口使您可以轻松地查看和分享存储在 USB 闪存盘中的照片。

SmartPower

在选定时间打开和关闭数码相框的计时器，它可以降低能耗、保护环境，并让数码相框减少 1/3 的电费开支。

自动定向

自动横向 / 纵向识别采用可识别数码相框方向的传感器，能够以适当的模式显示每张照片。



规格

外箱

- 净重: 4.9 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 50.5 x 23.9 x 24.5 厘米
- 净重: 3.192 千克
- 自重: 1.708 千克

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 22.48 x 21.82 x 8.1 厘米
- 净重: 0.713 千克
- 净重: 0.532 千克
- 自重: 0.181 千克

附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, 快速入门指南, 支座, 用户手册

连接

- USB: USB 2.0 Host

方便

- 按钮和控制: 3 个按钮, 4 向导航键和输入
- 存储卡阅读器: 内置 (1x)
- 连接媒体状态: 已连接媒体, 剩余内存
- 屏幕显示语言: 丹麦语, 荷兰语, 英语, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 俄语, 简体中文, 西班牙语
- 图片编辑: 复制, 删除, 旋转, 缩放和裁切
- 照片效果: 黑白, 相框, 荧光色, 深褐色
- 支持照片格式: JPEG 照片, 最高 10MB JPEG 文件, 高达 20 兆像素
- 放置: 横向, 照片自动定向, 纵向
- 回放模式: 全屏浏览, 幻灯片放映, 缩略图浏览
- 即插即用兼容性: Mac OS X, Windows 2000/XP

- 或更高版本, Windows Vista
- 审批机构: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, 瑞士, UL/cUL
- 屏幕背景: 自适应, 黑色, 灰色, 白色
- 设置功能: 闹钟, 自动开/关, 开/关哔声, 亮度调整, 时钟显示启用/禁用, 语言, 设置时间和日期, 状态
- 幻灯片放映设置: 随机, 连续, 转换效果
- 系统状态: 固件版本, 剩余内存

尺寸

- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)): 167.8 x 135.3 x 100.73 毫米
- 温度范围 (工作): 0°C 至 40°C
- 温度范围 (存储): -20°C 至 70°C

图片 / 显示

- 宽高比: 4:3
- 亮度: 200 cd/m²
- 对比度 (标准): 300:1
- 寿命, 50% 亮度: 20000 小时
- 面板分辨率: 320 x 234
- 视角: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)

电源

- 功耗: 3 W
- 支持电源模式: 交流电源

存储介质

- USB: USB 闪存盘
- 存储卡类型: Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC 卡, SD 存储卡, SDHC 存储卡, xD 卡



发行日期 2010-01-26

版本: 5.0.11

12 NC: 8670 000 39112
EAN: 87 12581 41306 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com