



Philips BeNear
Bezdrôtový telefón so
záznamníkom

Séria 4000

Čierny



CD4851B

Zbližujeme ľudí

pomocou vynikajúceho zvuku

Naša séria 4000 vám poskytuje vynikajúci zvuk, ktorý vám umožní byť s vašimi blízkymi, aj keď nie ste spolu. Používanie bezdrôtových telefónov nikdy nebolo také jednoduché ako so spoločnosťou Philips!

Zažite vynikajúci zvuk a kvalitu

- Funkcia MySound: Osobné zvukové profily
- Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk

Využívajte maximálne praktické funkcie

- 5,08 cm (2") grafický displej s bielym zobrazením na čiernom podklade
- Identifikácia volajúceho – uvidíte, kto volá
- Telefónny zoznam na 100 mien
- Až 18 hodín hovoru

Nikdy nezmeškajte ani jednu správu

- Záznamník s priamym prístupom na základni a cez slúchadlo
- Čas nahrávania až 30 minút

Šetrite energiu

- Nízka spotreba energie: < 0,55 W v pohotovostnom režime

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Zvukový profil: MySound
- Redukcia šumu
- Ovládanie hlasitosti na slúchadle
- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických
- Hlasitý odposluch

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 5,1 cm/2,0"
- Typ displeja: FSTN, biele zobrazenie na čiernom podklade (inverzné)
- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Biela

Odkazovač

- Odkazovač Plug & Play
- Kapacita času nahrávania: až 30 minút
- Počítadlo odkazov na základni
- Ovládanie záznamníka: základňa a slúchadlo
- Reproduktor na základni

Vybavenie a vlastnosti

- Monitorovanie miestnosti
- Zobrazenie dátumu a času
- Hodiny s budíkom
- Až 18 hodín hovoru
- Až 300 hodín pohotovostného stavu
- Indikátor udalosti na slúchadle
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Indikátor stavu batérie
- Čas nabíjania: 8 hodín
- Indikátor sily signálu
- Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia volajúceho, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané

- hovory, Prijaté hovory
- Podsvietená klávesnica
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý
- Automatická registrácia
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Viaceré slúchadlá: Až do 6

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 100 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 20
- Záznamy hovorov: 50

Príkon

- Kapacita batérií: 600 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMH
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,55 W

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn

- Režim EcoMode: automatický a manuálny

Rozmery

- Rozmery základne: 101 x 43,5 x 102 mm (V x Š x H)
- Rozmery slúchadla: 161 x 46 x 29 mm (V x Š x H)

Hlavné prvky

Funkcia MySound

Vnímanie zvuku je subjektívne a každému pri počúvaní vyhovuje niečo iné. Preto vám funkcia MySound ponúka na výber tri zreteľne odlišné profily. Vďaka tejto možnosti výberu najvhodnejšieho zvuku zažijete dokonalý poslucháčsky zážitok: Jasný – hlas veľmi ostrý a zreteľný Jemný – láskavejší a mäkký hlas Srdečný – prívetivo znejúci a srdečný hlas.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom

Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

Nízka spotreba energie: < 0,55 W

Telefóny Philips efektívne využívajú energiu a sú navrhnuté so zreteľom na ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Teraz v pohotovostnom režime spotrebávajú menej ako 0,55 W.



Dátum vydania
2012-07-27

Verzia: 3.17.6

12 NC: 8670 000 69607
EAN: 87 12581 57098 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com