

PHILIPS

Control remoto
universal

TV

SRU5110



Configuración rápida y fácil

Configura rápida y fácilmente el control remoto universal de Philips con la innovadora función SimpleSetup. Gracias a su diseño ergonómico y sus botones de gran tamaño es muy fácil de usar y es perfecto para sustituir a los controles viejos, perdidos o rotos.

Atención al cliente

- Servicio de atención al cliente de controles remotos universales a través del sitio Web

Diseño ergonómico

- Ajuste natural para la mano del usuario

Compatibilidad total con tus dispositivos

- Funciona con más de 1000 dispositivos

Fácil de usar

- SimpleSetup es una función exclusiva de Philips
- Botones grandes para facilitar el uso y la lectura

El reemplazo ideal para tu control remoto antiguo

- Listo para usar con dispositivos Philips
- Control remoto de TV con las principales funciones de control de TV

Especificaciones

Caja externa

Longitud: 29,9 cm
Cantidad de envases para consumo: 6
Longitud: 11,8 pulgadas
Ancho: 16,9 cm
Peso bruto: 1,7 kg
Altura: 19,4 cm
GTIN: 1 08 89446 00453 0
Ancho: 6,7 pulgadas
Altura: 7,6 pulgadas
Peso neto: 1,050 kg
Peso bruto: 3,748 lb
Peso neto: 2,315 lb
Peso de tara: 0,650 kg
Peso de tara: 1,433 lb

Comodidad

Número de teclas: 37
Función de copiado de teclas: Y
Aprobaciones reglamentarias: marca CE
Pasos de la instalación: 2
Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
Preprogramado para Philips: Y
Resistencia a las salpicaduras: Y
Optimizaciones del teletexto: Texto rápido
Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciador, Encendido/modo de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, externa, Control de menú, Control de color y brillo, Teclas de teletexto, Teclas de texto rápido, Programa anterior, Temporizador, 16:9, Guía, información
Dispositivos compatibles: TV

Energía

Tipo de batería: AAA
Duración de la batería: 12 meses
Número de baterías: 2

Dimensiones del envase

Altura: 27,5 cm
Tipo de envase: Falso
Tipo de ubicación en el estante: Falso
Ancho: 14,5 cm
Profundidad: 2,8 cm
Altura: 10,8 pulgadas
Cantidad de productos incluidos: 1
Ancho: 5,7 pulgadas
Peso bruto: 0,203 kg
Profundidad: 1,1 pulgadas
Peso neto: 0,175 kg
Peso bruto: 0,448 lb
Peso neto: 0,386 lb
Peso de tara: 0,028 kg
Peso de tara: 0,062 lb
UPC: 8 89446 00453 3

Accesorios

Batería: Sí, batería de 1,5 V R03/AAA

Capacidad de infrarrojos

Distancia de funcionamiento: 33 pies (10 m)
LED transmisores: 1
Base de datos de códigos IR universales: Y
Nº de marcas en la base de datos: Más de 1000
Rango de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
Ángulo de transmisión: 90 grado

Destacados

SimpleSetup



Configura el control remoto universal de forma rápida y sencilla gracias a la innovadora función SimpleSetup con la que sólo tienes que realizar 3 sencillos pasos: 1. Busca el código de la marca para tu dispositivo e introdúcelo en el mando 2. Pulsa el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo se apague 3. Comprueba si todas las teclas funcionan. ¡Listo!

Diseño ergonómico

La forma del control remoto se adapta perfectamente a la mano para que te resulte más fácil de usar. Y además, ofrece un diseño increíble.

Servicio de atención al cliente en línea

Exclusivo servicio de atención al cliente en el sitio web de Philips para realizar consultas sobre controles remotos y conocer los códigos de todas las marcas disponibles.

Botones de gran tamaño

Los botones de gran tamaño en un control remoto facilitan la lectura de las etiquetas. Además, son más cómodos para presionar gracias a su tamaño y diseño especiales.

Control remoto para TV

El control remoto del televisor es particularmente fácil de utilizar, con botones grandes para la selección de los canales y el volumen. Es simplemente el mejor reemplazo para tu control remoto roto o extraviado.

Preprogramado para equipos Philips

Si tienes equipos de Philips, puedes utilizar tu control remoto universal sin programarlo, pues todas las teclas están preprogramadas.

Funciona con más de 1000 dispositivos

Total compatibilidad con más de 1000 dispositivos.

