



Philips
Altoparlante multimediale
2.0

MMS221



Irresistibile qualità del suono

Audio autentico per il divertimento multimediale.

Aggiungi un'autentica esperienza stereo ai file musicali del PC, Internet e multimediali con il sistema di altoparlanti MMS221 con prestazione dei toni bassi veramente sorprendenti.

Mai suoni così perfetti per il tuo computer

- Prova l'audio PC con la qualità di un sistema audio domestico
- Oltre 75 anni di esperienza audio

Prova la vera multimedialità

- Compatibile con le sorgenti audio di musica, giochi, film e Internet
- Collegamento facile sia per PC che per portatili

Ascolta ogni piccolo dettaglio

- Per bassi più potenti e più profondi
- Per bassi più profondi ed emozionanti

Facilità d'uso

- Connettori con etichette e codifica a colori per una rapida attivazione
- Per riservarsi il piacere della musica
- La schermatura magnetica elimina la distorsione dello schermo del PC

PHILIPS

Specifiche tecniche

Audio

- **Risposta in frequenza:** 120 - 20,000 Hz
- **Potenza musicale:** 6 W
- **Potenza in uscita (RMS):** 2 x 1,5 W
- **Controllo del volume:** Controllo volume analogico
- **Fili:** Fili fissi
- **Bassi migliorati:** Dynamic Bass Boost

Altoparlanti

- **Altoparlante migliorato:** LSB con schermatura magnetica

Connettività

- **Cuffia:** 3,5 mm
- **Alimentazione:** Trasformatore incorporato

Convenienza

- **Indicatore Accesso**

Alimentazione

- **Indicatore (LED) alimentazione:** Blu

Contenuto dell'imballo

- Guida d'installazione rapida

Dati dell'imballo

- **I2NC:** 908210003397
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895844567
- **Peso lordo:** 1,49 Kg
- **Altezza:** 218 mm
- **Lunghezza:** 220 mm
- **Larghezza:** 110 mm
- **Quantità:** 1
- **Tara:** 0,2 Kg

Scatola esterna

- **Quantità:** 5
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895851459
- **Tara:** 0,5 Kg
- **Peso lordo:** 7,95 Kg
- **Lunghezza:** 565 mm
- **Larghezza:** 235 mm
- **Altezza:** 230 mm
- **I2NC:** 908210003397

Caratteristiche principali del prodotto

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un suono più ricco anche a basso volume.

Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia da un sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende il suono alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Schermatura magnetica

Poiché i potenti magneti nei driver dell'altoparlante sono schermati magneticamente non c'è pericolo che si verifichi la distorsione delle immagini quando si trovano vicino al monitor del PC.

Jack per cuffia

Musica, giochi, film, Internet

È possibile riprodurre qualsiasi tipo di sorgente audio di musica, giochi, film e Internet; indipendentemente da ciò che si desidera ascoltare l'esperienza multimediale diventa più coinvolgente che mai.

Per PC e portatili

Possibilità di collegamento sia ai PC che ai portatili

Impostazione rapida

La codifica mediante i colori dei cavi, etichette chiare e la documentazione di facile comprensione permettono di attivare l'impianto in pochi minuti

Qualità dell'audio domestico sul PC

Philips si avvale di un'esperienza di oltre 75 anni sempre all'avanguardia dell'audio per la creazione di prodotti audio per PC con le stesse prestazioni dei sistemi audio domestici pluripremiati.

75 anni di esperienza audio

Nei suoi molti anni di attività, Philips ha inventato il CD, ha guidato il team che ha scritto la specifica audio USB e ha prodotto milioni di impianti audio, sistemi di home cinema e TV. Quale azienda leader per l'innovazione nel settore audio, Philips realizza sistemi capaci di produrre un suono di qualità senza confronti.



Data di pubblicazione
2006-04-22

Versione: 4.0

I2 NC: 9082 100 03397
EAN: 87 10895 84456 7

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso

I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips

Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.

www.philips.com