

# PHILIPS

## Bateria externa USB

30 000mAh

Portas de carregamento USB-A e USB-C

QC 3.0 e PD

Branco

DLP1930CW



## Bateria externa potente

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Tenha energia disponível a qualquer altura e em qualquer lugar com uma grande capacidade de 30 000 mAh para até mais de 1 carga completa. 3 portas USB com USB-A e USB-C. Carregue rapidamente o seu dispositivo com USB-C PD 3.0 com saída máx. de 20 W ou porta USB-A com QC 3.0 com saída máx. de 18 W.

### Design de carregamento superior

- Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente
- Tecnologia de carregamento rápido para otimizar a velocidade de carregamento
- 50% de carga em 30 minutos
- Carregamento através de alimentação programável (PPS) USB-C
- 3 portas USB para carregar três dispositivos em simultâneo

### Confirme o funcionamento apenas com um olhar

- Visor LCD para o indicador de alimentação

### Alimentação portátil

- Recarregue os seus dispositivos várias vezes em movimento
- Funciona em qualquer lugar - ótimo quando não há uma fonte de energia próxima
- Carregue rapidamente com USB-C PD3.0 de 20 W ou USB-A com QC3.0 de 18 W

# Destques

## Visor LCD para o estado de alimentação

Visor LCD para o indicador de alimentação

## Alimentação PPS programável

A PPS (alimentação programável) é uma norma para a tecnologia de carregamento rápido para os dispositivos USB-C. Esta tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do estado de carregamento do dispositivo, alimentando-o com a potência máxima. Uma forma inteligente de reduzir o tempo de carregamento em segurança.



## Proteção inteligente

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

## Carregamento rápido com USB-C ou USB-A

Carregue rapidamente o seu dispositivo com USB-C PD3.0 com saída máx. de 20 W ou porta USB-A com QC3.0 com saída máx. de 18 W

## Embalagem exterior

**Comprimento:** 39 cm  
**Número de embalagens para o consumidor:** 21  
**Comprimento:** 15.4 polegada  
**Largura:** 35 cm  
**Peso bruto:** 15.96 kg  
**Comprimento:** 23 cm  
**GTIN:** 1 48 95229 13428 4  
**Largura:** 13.8 polegada  
**Comprimento:** 9.1 polegada  
**Peso líquido:** 12.978 kg  
**Peso bruto:** 35.185 lb  
**Peso líquido:** 28.611 lb  
**Tara:** 2.982 kg  
**Tara:** 6.574 lb

## Embalagem interior

**Comprimento:** 36.5 cm  
**Número de embalagens para o consumidor:** 7  
**Comprimento:** 14.4 polegada  
**Largura:** 11 cm  
**Comprimento:** 20.5 cm  
**Largura:** 4.3 polegada  
**Comprimento:** 8.1 polegada  
**GTIN:** 2 48 95229 13428 1

## Alimentação elétrica

**Capacidade da pilha:** 30 000 mAh 111 Wh  
**Entrada de corrente:** USB-C/micro USB 5 V/2 A  
**Saída:** USB e Type-C de 5 V/3 A

## Dimensões da embalagem

**Comprimento:** 19.5 cm  
**Largura:** 9.5 cm  
**Profundidade:** 5 cm  
**Comprimento:** 7.7 polegada  
**Número de produtos incluídos:** 1  
**EAN:** 48 95229 13428 7  
**Largura:** 3.7 polegada  
**Peso bruto:** 0.698 kg  
**Profundidade:** 2.0 polegada  
**Peso líquido:** 0.618 kg  
**Peso bruto:** 1.539 lb  
**Peso líquido:** 1.362 lb  
**Tara:** 0.08 kg  
**Tara:** 0.176 lb

## Dimensões do produto

**Comprimento:** 14.2 cm  
**Largura:** 7.2 cm  
**Profundidade:** 4.09 cm  
**Largura:** 2.8 polegada  
**Comprimento:** 5.6 polegada  
**Profundidade:** 1.6 polegada  
**Peso:** 0.618 kg  
**Peso:** 1.362 lb

## Acessórios

**Cabos:** Cabo USB-C  
**Manual do utilizador:** Manual do utilizador

