



Philips 5000 series
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

Reprodukcija 3D Blu-ray Disc
medija

Ugrađeni WiFi
3D reprodukcija



BDP5600

Blu-ray 3D i najbolje što internet nudi na vašem televizoru

upoznajte Blu-ray 3D

Dopustite da vas zapanji nova dimenzija koju 3D Blu-ray unosi u filmski doživljaj kod kuće. Uživajte u najboljim internetskim sadržajima na televizoru, bez napora uz ugrađeni brzi WiFi-n. Reproducirajte više nego ikad prije uz DivX Plus HD.

Uočite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji

Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk
- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk

Više se uključite

- Ugrađeni WiFi-n za bržu bežičnu vezu šireg opsega
- SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- Mogućnost povezivanja USB tipkovnice za Smart TV i internet

PHILIPS

Istaknute znač.

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX

videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

Mogućnost povezivanja USB tipkovnice



Pretraživanje interneta sada je praktičnije. Bez potrebe za uključivanjem PC/MAC računala, možete pretraživati internet do mile volje – na televizoru širokog zaslona u dnevnom boravku. Jednostavno priključite hardverski ključ bežične tipkovnice ili USB priključak žičane tipkovnice u USB priključnicu reproduktora i moći ćete koristiti Qwerty tipkovnicu kako biste kročili putovima informacija. Pojednostavljeno je i Smart TV pretraživanje jer daljinski upravljač omogućava unos riječi samo pomoću alfanumeričkih tipki. Nema potrebe za nošenjem prijenosnog računala ili škiljenjem u mali zaslon mobilnog telefona kako biste uživali u internetskim sadržajima.

WiFi-n



WiFi-n, poznat i kao IEEE 802.11n, je novi standard za bežičnu vezu. Obuhvaća mnogo novih opcija za poboljšanje kvalitete bežične veze, veću brzinu i širi opseg u usporedbi s

prethodnim WiFi standardima. Osim toga, WiFi-n je kompatibilan s prethodnim standardima, što ovom reproduktoru omogućava odašiljanje signala usmjerivačima koji koriste starije WiFi standarde i primanje signala s njih.

Aplikacija MyRemote



Aplikacija MyRemote tvrtke Philips omogućava korištenje uređaja iPhone ili iPod Touch te Android pametnog telefona kao daljinskog upravljača za upravljanje umreženim AV proizvodima tvrtke Philips. Aplikacija automatski prepoznaje vaš* Blu-ray reproduktor, kućno kino ili Streamium audio sustav tvrtke Philips povezan s kućnom Wi-Fi mrežom i omogućava trenutno upravljanje uređajima s bilo kojeg mjesta u kući. Ako imate više umreženih AV proizvoda tvrtke Philips, aplikacija vam omogućava da ih mijenjate i svakim zasebno upravljate. Ovu besplatnu aplikaciju ekskluzivno je izradila tvrtka Philips.

USB 2.0

Univerzalna serijska sabirница ili USB je industrijski standard koji omogućava vrlo brzo i lako povezivanje perifernih uređaja s računalom, potrošačkim elektroničkim uređajima i mobilnim proizvodima. USB 2.0 pruža bolji i brži rad - do 40 puta brža veza od USB 1.0 uz brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s umjesto izvornih 12 Mb/s. Nakon priključivanja konfiguracija se izvršava automatski. USB 2.0 vam omogućava da svoje USB prijenosne uređaje ili pogone tvrdog diska jednostavno priključite te odaberete film, glazbu ili fotografiju i pokrenete reprodukciju.

Specifikacije

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kabel za napajanje, Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pauziraj, Ponovi, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, x.v. Color

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Mrežne veze: 802.11 b/g/n, Ugrađeni WiFi
- Stražnji priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, Ethernet, HDMI izlaz, USB 2.0, Lijevi/desni analogni audio ulaz
- Smart TV Plus: MyRemote App, SimplyShare

Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- Jednostavna upotreba: Brzo buđenje, Aplikacija MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Podrška za format titlova 21:9, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih

datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Ruski, Slovak, Španjolski, Švedski, Turski, Grčki, Mađarski

Dimenzije

- Proizvod (Š x V x D): 435 x 38 x 213 mm
- Masa proizvoda: 1,82 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 495 x 87 x 300 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 2,26 kg

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

Snaga

- Potrošnja energije: 20 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,3 W

Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Dinamički raspon (1 kHz): = 90 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz): = |0,2|dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz Hz
- Omjer signala i šuma: = 100 dB
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruto masa: 1,65 kg
- Outer carton (L x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Neto masa: 1,25 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 0,4 kg

Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruto masa: 1,65 kg
- Neto masa: 1,25 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 0,4 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Masa: 1,08 kg



Datum izdavanja
2016-02-25

Verzija: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com