

Philips
Mikro Hi-Fi Sistem

MCM330



Kendinizi dinamik sese bırakın

Living Sound ile

Modaya uygun ve modern, eşsiz yenilikleri ve tarzı sizi kendine çekecek. Sizi saran Living Sound özellikli, şık tasarıma sahip, dinamik ses performanslı ve son derece şık MCM330 da öyle.

Daha fazla seçenek için birden fazla kaynak

- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- USB Direct ve SD/MMC kart yuvaları ile MP3/WMA müzik çalma
- İstasyonları ayarlı dijital radyo

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- LivingSound ile daha geniş, gerçek stereo ses
- Derin ve güçlü bas için wOOx hoparlör teknolojisi
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 2x10W RMS/ 2x20W müzik gücü

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım

- Motorlu kayar ön kapaklı şık tasarım
- Duvara monte edilebilen çok şık ve esnek tasarım

PHILIPS

Özellikler

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yüksek ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

LivingSound

Philips tarafından patenti alınmakta olan LivingSound, dinleme merkezini (odadaki ideal dinleme konumu) oldukça genişletir, böylece daha geniş bir alanda gerçek müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Çeşitli ses işlemlerini bir araya getiren LivingSound, kompakt stereo sistemlerinde genellikle kaybedilen zenginliği ve mekansal ayrıntıları korur. Sonuç olarak odaya geniş ve eşit bir biçimde dağıtılmış, beklenenden daha geniş bir dinleme merkezidir. Artık alışıldığı gibi dar bir alanda müzik dinlemenize gerek yok. Daha geniş bir alanda optimum stereo sesin keyfini çıkarın.

wOOx™ Teknolojisi

wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekiinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüler, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir

bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

Taşınabilir müzik için MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

USB/SD/MMC müzik çalma

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct ve SD/MMC kart yuvaları üzerinden daha fazla dijital müziğe erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız. Sadece cihazınızı Philips müzik sistemi üzerindeki USB portuna takın veya hafıza kartını SD/MMC kartı yuvasına takın; dijital müzik ve fotoğraflarınız doğrudan cihazdan çalınacak ve görüntülenecektir. Artık en sevdiğiniz anları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz!



Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, wOOx teknolojisi
- Çıkış Gücü: 2x10W RMS / 2x20W müzik gücü
- Tip: LivingSound
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/aşağı

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, SD/MMC kartı, USB flash sürücü
- Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/tümünü / programlama, Rasgele Çalma, Programlanabilen 20 Parça, Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama
- Yükleyici Türü: Ön, Motorlu
- ID3 etiket desteği
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- RDS: Program Türü, İstasyon Adı, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 20

Bağlanabilirlik

- Kulaklık: 3,5 mm

- Diğer bağlantılar: FM sabit helezon anten
- USB: USB ana bilgisayar
- 3,5 mm stereo hat girişi: MP3 Link

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: VFD ekranı
- Eko Güç Bekleme: 1 watt
- Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir: Duvara monte edilebilir
- Göstergeler: DIM modu

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC-DC Adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
- Uzaktan kumanda: Lityum pilli, 40 tuşlu kumanda
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde
- Kablolar: MP3 line-in kablosu

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 622 x 156 x 170 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 571 x 143 x 91 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,07 kg

Güç

- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.0.8

12 NC: 8670 000 49678
EAN: 87 12581 46502 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi taktirde işitme duyunuz zarar görebilir.