

飞利浦  
带有 HDMI 和 USB 接口  
的 DVD 播放机



DVP3588K



## 获得更锐利、更清晰的影像

具有 HDMI 1080p 和 WMV 播放功能

相信这款具有 HDMI 数字视频和音频接口的飞利浦 DVD 播放机定会给您留下深刻的印象。高清视频 (720p / 1080i/1080p) 让您浑然忘我，带给您一个全新的家庭娱乐世界。

### 身临其境般的音频和视频效果

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- DTS 数字环绕声带来多声道环绕立体声

### 支持各种影片和音乐

- 支持 Windows Media Video，可播放电脑上的影片
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、WMV 和 JPEG
- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果

### 连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

### 易于使用

- “我的墙纸”为您定制个性化的欢迎屏幕

### 改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 录音，向朋友们展示您的演唱天分
- K 歌之王，互动娱乐妙趣横生



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# 产品亮点

## HDMI 1080p

HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

## Windows Media Video

通过 Windows Media Video 播放功能，您可以在电视上播放电脑中的视频文件。与家人朋友一起欣赏视频变得无比简单。无需

再斜视电脑屏幕，舒适地坐在沙发上轻松欣赏您喜爱的 WMV 文件。

## DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在

CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

## 多媒体 WMV

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、WMV 和 JPEG

## 高速 USB 2.0 连接

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。



## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 节能、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。



# 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 灵智图像, 视频像素提升, 视频像素提升 (720p, 1080i/p)

## 声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 65 分贝
- 串音 (1 千赫): 70 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 80 分贝
- 声音系统: 杜比数字, DTS

## 视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

## 音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- 压缩格式: PCM, MP3, 杜比数字, WMA, DTS
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

## 静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 高清分

辨率, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 连接

- 前接 / 侧接: 麦克风, USB
- 背面连接: 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 逐分量视频输出, 模拟音频多声道输出, HDMI 输出, 光纤输出

## 便利性

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文

## 电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 11 瓦
- 待机功耗: < 0.1 瓦

## 附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, 快速入门指南, 全球保修单, 遥控器, 2 节 AAA 电池, 用户手册, 保修单

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 360 x 39 x 209 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 400 x 80 x 282 毫米
- 电视机重量: 1.4 千克

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- 播放格式: DivX, JPEG 静态数码照片, MP3



发行日期 2014-03-13

版本: 1.2.3

12 NC: 8670 000 59524  
EAN: 69 23410 70096 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)