



Philips Perfect replacement
Univerzalni daljinski
upravljač

4 u 1
tipke s pozadinskim osvjetljenjem

SRP5004



Brzo i jednostavno postavljanje

Isprobajte brzo i jednostavno postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača tvrtke Philips uz inovativnu značajku SimpleSetup. Zahvaljujući ergonomskom dizajnu, pozadinski osvijetljenim tipkama i mekom završnom obradom, ovaj je daljinski upravljač jednostavan za korištenje i on će savršeno pristajati u vašu ruku

Jednostavna uporaba

- SimpleSetup je ekskluzivna značajka tvrtke Philips
- Velike tipke osiguravaju lako korištenje i čitljivost
- Korištenje daljinskog upravljača u mraku s djelomično osvijetljenim tipkama

Ergonomski dizajn

- Prirodno pristaje i udoban je za držanje
- Meki stražnji dio osigurava glatku površinu i zaštitu od klizenja.

Potpuna kompatibilnost s vašim uređajima

- Daljinski upravljač može memorirati nove uređaje i tako olakšati korištenje
- Kompatibilan s više od 1200 marki

Služba za potrošače

- URC podrška putem posebne web-stranice
- Ekološki proizvod s certifikatom: Snažna predanost održivosti

Specifikacije

Praktičnost

- Jezična podrška: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Broj tipaka: 49
- Prethodno programirano za Philips
- Odobrenja prema propisima: CE oznaka
- Otporno na udarce
- Podržani uređaji: Blu-ray reproduktor, CABLE, DVB-T, DVD, Kombinacija DVDR-HDD, SAT, Televizijski, VCR

Značajke infracrvene veze

- Raspon frekvencije prijenosa: 24 - 55 kHz
- Broj proizvođača u bazi podataka: Više od 1200
- Radna udaljenost: 33 ft (10 m)
- Kut prijenosa: 45 stupanj
- Svjetleće diode (LED): 1
- Univ. baza podataka IC kodova

Snaga

- Baterije u kompletu
- Trajanje baterije: 12 mjeseci
- Vrsta baterije: AAA
- Broj baterija: 2

Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- Neto masa: 0,106 kg
- Bruto masa: 0,3 kg
- Tara: 0,194 kg
- EAN: 87 12581 49294 6
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Zaslon

Podošavanje

- Način postavljanja: SimpleSetup

Vanjska kartonska kutija

- Outer carton (L x Š x V): 30 x 25,3 x 18,6 cm
- Neto masa: 0,636 kg
- Bruto masa: 2,32 kg
- Tara: 1,684 kg
- GTIN: 1 87 12581 49294 3
- Broj pakiranja: 6

Istaknute značajke

SimpleSetup

Brzo i lako postavite svoj daljinski upravljač zahvaljujući inovativnoj značajki SimpleSetup koja zahtijeva samo 3 jednostavna koraka: 1. Pronađite kod za svoj uređaj i unesite ga u daljinski upravljač 2. Pritišćite tipku za uključivanje/isključivanje dok se uređaj ne isključi 3. Provjerite rade li sve tipke. Spremni ste!

Mrežna URC podrška

Posebna usluga podrške za vaš daljinski upravljač sa svim kodovima za sve marke dostupna je preko Philipsove URC web-stranice.

Ekološki proizvod tvrtke Philips

Royal Philips Electronics dodijelio je ovom proizvodu certifikat ekološkog proizvoda. Ekološki proizvod znači da je učinkovitost uređaja najmanje za 10% bolja od proizvoda glavnih konkurenata u pogledu važnih tema vezanih uz održivost (npr. energetska učinkovitost, težina proizvoda, kontrola vijeka trajanja i slično).



Datum izdavanja
2017-04-05

Verzija: 3.0.9

12 NC: 8670 000 54707
EAN: 87 12581 49294 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com