

Philips
Sistema Mini Hi-Fi

reprodução de CD

FWC143



Experiência musical enriquecedora

Repare no atraente sistema Mini Hi-Fi FWC143, que proporciona um som incrivelmente rico. Verá como é fácil de utilizar e de controlar. Sente-se, relaxe e aprecie a sua música durante todo o dia e da forma que gosta!

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência musical, 2x10 W RMS/2x20 W
- Sistema de Altifalantes de Graves de Gama Total

Desfrute da sua música favorita sem interrupções

- Sintonizador AM/FM
- Deck de cassetes estéreo
- Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW

Definições de som personalizadas

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2x10 W RMS
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves, Gama completa
- Número de Altifalantes: 2

Reprodução Áudio

- Número de Discos: 1
- Tipo de Carregamento: Gaveta
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Avanço/Inversão Rápido, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Faixas Programáveis: 20
- Número de decks: 1
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoramento de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs, Nível de Gravação Automático

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM, FM estéreo, MW



Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Telecomando, Folheto da Garantia
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 220 x 292 x 285 mm
- Largura do Altifalante: 190 g mm
- Altura do Altifalante: 292 mm
- Profundidade do Altifalante: 182 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 510 x 350 x 416 mm
- Peso incl. Embalagem: 9,333 kg

Potência

- Alimentação: 200-240 V, 50 Hz

Destaques

Sintonizador AM/FM

Sintonizador AM/FM

Deck de cassetes estéreo

Deck de cassetes estéreo

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Potência musical, 2x10 W RMS/2x20 W

Potência musical, 2x10 W RMS/2x20 W

Altifalante de Graves Gama Total

Os altifalantes Bass Reflex oferecem uma experiência de baixos profunda. São diferentes dos altifalantes convencionais, com a adição de um tubo de baixos acusticamente alinhado com o woofer para otimizar a implementação de baixas frequências. O resultado são baixos profundos e controlados e uma distorção reduzida. Combinado com a resposta do woofer, amplia os sons de baixa frequência para criar uma nova dimensão de baixos profundos.

Reproduz CDs, CD-R e CD-RW

Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW



Data de publicação
2012-12-07

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38625
EAN: 87 12581 40933 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com