



Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC525NC



Mantieni i contatti in modo semplice

Oggi puoi vedere e sentire i tuoi cari da tutti gli angoli del pianeta. Questa eccezionale e intuitiva webcam assicura un'ottima qualità video ed è dotata di una cuffia multimediale che ti offre un audio altrettanto eccellente. Mantieni i contatti in modo semplice.

Video chat a risoluzioni superiori

- Qualità delle immagini straordinaria a 1,3 megapixel
- Immagini nitide con video da 30 fotogrammi al secondo
- Face tracking segue automaticamente il tuo viso
- Zoom digitale 3X
- Il giunto girevole consente di ruotare la Webcam di 360°

Voce chiara e naturale

- Microfono digitale incorporato per audio di qualità
- Cuffia multimediale con microfono per una migliore qualità audio

Assolutamente intuitivo

- Installation manager per una configurazione semplice
- Compatibile con tutti i servizi di messaggistica istantanea
- Il tasto di scatto consente di scattare ottime foto istantanee
- Fissaggio stabile su qualsiasi monitor laptop or desktop
- Acquisisci, archivia e gestisci le immagini con VLounge

PHILIPS

Specifiche

Acquisizione di istantanee e video

- Sensore: CMOS
- Risoluzione sensore: VGA
- Risoluzione video: 1,3 MP
- Risoluzione immagine: VGA
- Ris. immagine interpolata: 1,3 MP
- Frequenza fotogrammi max: 30 fps
- Lenti: F2,6, D50°
- Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 K
- Profondità colore: 24 bit

Componenti meccanici

- Morsetto per portatile
- Morsetto per LCD
- Supporto CRT
- Supporto per scrivania
- Microfono digitale incorporato
- Tasto di scatto

Accessori

- Accessori inclusi: Manuale utente, Cuffia multimediale SHM2000, Guida installazione rapida

Software

- VLounge: Premium
- Aggiungi video a: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger, MSN Messenger

Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista
- Processore: Pentium III 500 MHz o più veloci

- Memoria RAM: 128 MB RAM
- Scheda audio
- USB: Porta USB libera
- Connessione a Internet
- Spazio su disco rigido: 200 MB
- Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività

- Lunghezza cavo: 1,5
- Collegamento PC: USB 2.0

Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 35 x 125 x 75 mm
- Peso prodotto (g): 79

Dati dell'imballo

- 12NC: 908210008694
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97761 6
- Quantità: 1
- Altezza: 186 mm
- Lunghezza: 230 mm
- Larghezza: 92 mm
- Peso lordo: 0,418 Kg
- Tara: 0,339 Kg

Scatola esterna

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33419 2
- Quantità: 6
- Altezza: 260 mm
- Lunghezza: 392 mm
- Larghezza: 292 mm
- Peso lordo: 3,2 Kg
- Tara: 3,126 Kg

In evidenza

1,3 megapixel

Con 1,3 megapixel di risoluzione potrai utilizzare la webcam come fotocamera per scattare fotografie di alta qualità da stampare anche in formato ingrandimento.

Video da 30 fotogrammi al secondo

Rilassati e goditi un'esperienza visiva eccezionale con video da 30 fotogrammi al secondo. In questo modo, è possibile ottenere immagini video più nitide e un'esperienza chat video più completa.

Face tracking automatico

L'avanzato software della fotocamera rileva automaticamente il tuo viso e sposta le lenti per seguire i tuoi movimenti. La tua immagine è sempre a fuoco anche durante una videoconferenza assicurandoti la possibilità di esprimerti e conversare liberamente.

Zoom digitale 3X

La lente di questo zoom digitale consente di riprendere facilmente a distanza, rendendo gli oggetti più vicini.

Giunto girevole

Massima libertà di movimento della Webcam con il pratico giunto girevole. La telecamera può essere ruotata di 360° in qualsiasi direzione: potrai così filmare tutto ciò che avviene nella stanza senza spostare la Webcam.

Microfono digitale incorporato

Il microfono digitale incorporato consente di parlare liberamente e con naturalezza o aggiungere l'audio alla registrazione di un videoclip.

Cuffia multimediale inclusa

La webcam include una cuffia multimediale Philips. Il microfono garantisce una qualità audio ottimale e un uso confortevole.

Compatibile con tutti i servizi

La webcam e il relativo software sono stati progettati appositamente per tutti i servizi di messaggistica istantanea. Aggiungi i tuoi video a Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger e altri servizi.

Tasto di scatto

Con la sola pressione di questo tasto, la webcam acquisisce automaticamente una foto. È un modo divertente per condividere le tue foto allegandole a e-mail, pagine web o documenti.

Fissaggio stabile

Il piedistallo multifunzionale facilita il montaggio della webcam su qualsiasi monitor, laptop, notebook o superficie piatta.

Software VLounge

Software per acquisire, gestire e archiviare foto e video clip con la massima praticità. Con due soli clic potrai creare e inviare video mail. Questo pacchetto software fornisce tutte le funzioni necessarie per utilizzare al meglio la Webcam Philips.



Data di rilascio
2017-07-26

Versione: 4.1.11

12 NC: 9082 100 08694
EAN: 87 10895 97761 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com