



Philips
Netspanningsbeveiligiger
voor thuishkantoren

4 uitgangen
1800 J
2 m

SPN4041B



Veilige bescherming voor waardevolle apparaten

Deze netspanningsbeveiligiger is ontworpen om te presteren en te beschermen en is voorzien van geavanceerde technologieën om apparatuur te beschermen tegen piekspanning. Het Power Blocker[®]-circuit schakelt automatisch de stroom naar uw systeem uit om dit te beschermen tegen volgende piekspanningen.

Optimale bescherming

- 1800 joule
- Beveiligde telefoonaansluitingen
- Stroomafsluiting
- Apparaatgarantie tot € 150.000,00

Ingebouwd gemak

- 4 uitgangen met beveiliging
- 2 m netsnoer
- Geïntegreerd kabelbeheer

Eenvoud

- Stopcontacten met ingebouwde kinderbeveiliging
- Beveiligingsindicatoren voor zorgeloos gebruik

PHILIPS

Specificaties

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
34 x 5 x 10 cm
- Gewicht: 0,601 kg

Afmetingen van de verpakking

- Type schap: Dummy
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
14 x 38 x 5,5 cm
- Nettogewicht: 0,661 kg
- Brutogewicht: 0,753 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,092 kg

- EAN: 87 12581 57546 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 38 x 18,5 x 16 cm
- Nettogewicht: 1,983 kg
- Brutogewicht: 2,533 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,550 kg
- EAN: 87 12581 57547 2
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

Kenmerken

1800 joule

V voorkom kostbare reparaties van uw elektronische apparaten.

Beveiligde telefoonaansluitingen

Deze aansluitingen zijn geschikt voor een RJ11-kabel, zodat u de telefoonlijn door de netspanningsbeveiliger kunt leiden voor beveiliging tegen stroomschommelingen en -pieken.

Stroomafsluiting

De stroomtoevoer naar de aangesloten apparatuur wordt automatisch afgebroken.

Apparaatgarantie tot € 150.000,00

Beveiligt uw aangesloten apparatuur voor een periode die gelijk is aan de levensduur van het apparaat.

4 uitgangen met beveiliging

Beveiligt tegen stroomschommelingen/-pieken op het lichtnet door stroompieken te onderdrukken. In het geval van overspanning wordt overtollige energie opgevangen door de metaaloxidevaristor, zodat het apparaat wordt beschermd.

2 m netsnoer

Biedt stroom aan het apparaat dat zich tot 2 m van het stopcontact kan bevinden.

Kabelbeheer

Het kabelbeheersysteem houdt kabels/snoeren netjes bij elkaar voor een opgeruimde aanblik

Stopcontacten met ingebouwde kinderbeveiliging

V voorkomt dat kinderen per ongeluk een schok krijgen.

Beveiligingsindicatoren

LED's geven aan of de netspanningsbeveiliger juist werkt.



Publicatiedatum
2022-04-24

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 70273
EAN: 08 71258 15754 65

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com