

Philips
Internes Bulk-Laufwerk

DVD
18x ReWriter

SPD24 | 2FM



DVD, RAM und CD in Einem

Der Name steht für Zuverlässigkeit & Kompatibilität

Mit dem internen DVD-RW-Laufwerk von Philips können Sie alle DVD-, Dual Layer- und CD-Formate lesen und beschreiben. Es ist selbst von unerfahrenen Benutzern ganz leicht zu installieren, ist extrem zuverlässig und wurde von einem der Erfinder optischer Medien (Blu-ray, DVD und CD) entwickelt.

Erleben Sie neueste Technologie

- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- Unterstützung für DVD-RAM-Format

Überragende Leistung

- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL
- 18fache Schreibgeschwindigkeit
- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

Komfort

- Plug & Play für einfache Installation
- Dual Format

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Optimale Schreibqualität bei hoher DVD-Geschwindigkeit
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Schreibgeschwindigkeit

- **DVD+R:** 18-fach (24300 kB/s) mit CAV
- **DVD-R:** 18-fach (24300 kB/s) mit CAV
- **DVD+R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **DVD-RAM:** 12-fach (16200 kB/s) von P-CAV

Überschreibgeschwindigkeit

- **DVD+RW:** 8-fach (10800 kB/s) von CLV
- **DVD-RW:** 6-fach (8100 kB/s) von CLV
- **CD-RW:** 32-fach (4800 kB/s) mit CAV

Lesegeschwindigkeit

- **DVD-ROM:** 16-fach (21600 kB/s) von CAV
- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **DVD-RAM:** 12-fach (16200 kB/s) von P-CAV
- **Zugriffszeit:** 140
- **Puffergröße:** 2 MB

Anschlüsse

- **Schnittstelle:** IDE-Schnittstelle (ATAPI)
- **Weitere Anschlüsse:** 12-V-Gleichspannungseingang, Analoger L/R Audio-Ausgang, DC-Netzanschluss, Digitaler Audio-Ausgang, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

Komfort

- **Einfache Installation:** Plug & Play

Systemanforderungen

- **Festplattenspeicher:** 650 MB
- **PC-Betriebssystem:** Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Prozessor:** Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser
- **RAM-Speicher:** 128 MB

Abmessungen

- **Produktmaße (B x T x H):** 148 x 170 x 42 mm
- **Produktgewicht:** 0,75 kg

Technische Daten

- **Luftfeuchtigkeit:** 20 bis 80 % relF (keine Kondensation)
- **Temperaturbereich (in Betrieb):** 5 bis 50 °C
- **Lagertemperaturbereich:** -40 bis 80 °C
- **Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-Standard:** EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15

Verpackungsdaten

- **I2NC:** 908210007853
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95829 5
- **Bruttogewicht:** 0,725 kg
- **Höhe:** 42 mm
- **Länge:** 170 mm
- **Breite:** 148 mm

Innenkarton

- **I2NC:** 9082 100 07853
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95829 5
- **Bruttogewicht:** 725 kg
- **Höhe:** 42 mm
- **Länge:** 170 mm
- **Breite:** 148 mm
- **Menge:** 1

Außenkarton

- **I2NC:** 908210007853
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95830 1
- **Bruttogewicht:** 8,3 kg
- **Länge:** 378 mm
- **Breite:** 317 mm
- **Höhe:** 240 mm
- **Menge:** 10

Außenkarton 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95831 8
- **Menge:** 480

Wichtige Produktinfos

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

18fache Schreibgeschwindigkeit

Dank aktueller Technologien bietet dieses Laufwerk eine bis zu 18fache Schreibgeschwindigkeit. Somit ist es das weltweit schnellste und stabilste Laufwerk.

8,5 GB Speicherkapazität

Speicherung von 8,5 GB Daten oder 4 Stunden Video in DVD-Qualität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

DVD-RAM

Dank der Unterstützung für das DVD-RAM-Format wird dieses Produkt zu einem echten Multi-Aufnahmelaufwerk, das alle CD- und DVD-Formate unterstützt.



Ausstellungsdatum
2009-01-22

Version: 4.0.7

I2 NC: 9082 100 07853
EAN: 87 10895 95829 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com