



Philips
DVD Micro Theater

HDMI 1080p



MCD388

Gerçekçi sinema deneyimi yaşayın

Dolby Virtual Hoparlör ile

Duvara monte edilebilen Philips Mikro Sinema Sistemi MCD388 ile eşi benzeri olmayan bir ses ve görüntü deneyimi yaşayın. Birden fazla kaynaktan oynatım yapabilirsiniz. Tam Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) sayesinde daha net görüntüler elde edin.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Dijital kablosuz etkin subwoofer ile güçlü bas
- Müzik ve video oynatımı için USB Direct ve SDHC kart yuvaları
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Bas ve tiz geliştirme için ses gücü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Toplam 100W RMS

Film deneyiminizi zenginleştirin

- Sinema ses deneyimi için Dolby Virtual Hoparlör
- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

İç mekânınıza uyum sağlayan tasarım

- Masa standı ve duvara montaj seçenekleri ile şık ince tasarım

PHILIPS

Özellikler

Dijital kablosuz subwoofer

Dijital kablosuz subwoofer, bas frekanslarının üretimi için optimize edilmiştir. Sonuç, minimum bozulma ile güçlü ve derin bas üretimidir.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Bas ve tiz için ses gücü

Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları

içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Dolby Virtual Hoparlör

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden zengin ve üstün bir surround ses üreten karmaşık bir ses sanallaştırma teknolojisidir. Oldukça gelişmiş mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD oynatma, 2 kanallı ortam genişletilerek geliştirilir. Dolby Pro Logic II işleme ile birleştiğinde yüksek kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese dönüştürülür. Odayı dolduran ses için fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın almaya gerek yok.

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama

ile izlenebilir. Progresif Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

USB Direct ve SDHC kart yuvaları

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct ve SDHC kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik, video ve fotoğraf dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Taşınabilir müzik için MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.



Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ses Gücü, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Virtual hoparlör
- Çıkış Gücü: Toplam 100W RMS
- Çıkış gücü (RMS): 2x20W RMS + 60W

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 3" woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Hoparlör tipleri: Çıkarılamaz

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DivX, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Aç, PBC, Büyütme, Ebeveyn kontrolü, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Ağır Çekim, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma
- Yükleyici Türü: Yuva
- DVD Bölgesi: 2

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Video yukarı örnekleme, Video geliştirme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Çalma Ortamı: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, SD/MMC kartı, USB flash sürücü
- Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/tümünü / programlama, Rasgele Çalma, Programlanabilen 20 Parça, Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama
- ID3 etiket desteği
- Yükleyici Türü: Yuva, Motorlu
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- RDS: İstasyon Adı, RDS Saat Ayarı, Program Türü
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- Ayarlanmış istasyon: 20

Bağlanabilirlik

- Kulaklık: 3,5 mm
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, Dijital koaksiyel ses çıkışı, HDMI çıkış
- Video Çıkışı - Analog: S-Video (Hosiden), Bileşen Y Pb Pr (cinch), Birleşik CVBS (sarı cinch)
- USB: USB ana bilgisayar
- Ses Bağlantıları: Analog Ses Girişi (Sol/Sağ)
- 3,5 mm stereo hat girişi: MP3 Link

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: VFD ekranı
- OSD Dilleri: İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Türkçe
- Göstergeler: DIM modu
- Eko Güç Bekleme: 1 watt
- Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir: Duvara Monte Edilebilir

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: FM anteni, Dünya Çapında Garanti belgesi, AC Güç Kablosu, Birleşik video kablosu (Y), Scart adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
- Uzaktan kumanda: Lityum pilli, 40 tuşlu kumanda
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde
- Kablolar: MP3 line-in kablosu

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 565 x 350 x 250 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 525 x 235 x 120 mm
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 170 x 195 x 300 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 8 kg

Güç

- Güç kaynağı: 110-240V, 50/60 Hz



Yayın tarihi 2016-12-14

Sürüm: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788
EAN: 87 12581 44685 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com