



Philips  
система развлечений с  
док-станцией

Док-станция для iPod/iPhone/  
iPad  
DAB+

DCB352

## Одержимые звуком

### Док-станция в стильном корпусе

Насладитесь великолепным качеством музыки с iPod/iPhone/iPad благодаря системе развлечений с док-станцией Philips DCB352. Эта элегантная стильная система с отделкой цвета "металлик" поддерживает DAB+, имеет среднеквадратичную мощность 30 Вт и гарантирует невероятно динамичное звучание.

#### Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая вых. мощность 30 Вт RMS

#### Наслаждайтесь качеством звука цифрового радио

- Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM
- Четкое цифровое радиовещание без помех

#### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

# PHILIPS

## Основные особенности

### Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### Четкое цифровое радиовещание без помех



DAB+ (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того,

настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

### Совместимый с форматами DAB и FM



DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания

звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

### Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: Общая выходная среднеквадратичная мощность 30 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком
- Звуковая система: Стерео

## Громкоговорители

- Основная АС: 3" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

## Подключения

- Аудиоподключения: Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)
- Другие подключения: Несъемная гибкая FM-антенна

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Цифровое радиовещание (DAB): Диапазон III, Отображение информации, Меню, Интеллектуальное сканирование
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Название станции

## Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал CD, Сигнализация iPod
- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Синий
- Часы: На главном дисплее

## Мощность

- Источник питания: 50 Гц, 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире), Стереосоединитель 3,5 мм для линейного входа, Гарантийный сертификат

- Краткое руководство пользователя: 6 языков
- Инструкция по эксплуатации: Датский/Норвежский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский

## Размеры

- Глубина упаковки: 200 миллиметра
- Ширина устройства: 389,5 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 4,1 кг
- Высота упаковки: 275 миллиметра
- Высота устройства: 140 миллиметра
- Ширина упаковки: 462 миллиметра
- Глубина устройства: 200,5 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Тип загрузчика: Щелевой
- Режим воспроизведения в док-станции: Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза, Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Зарядка iPad

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod с цветным дисплеем, iPod 1G, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ, iPod nano 6-го поколения

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Совместима с iPad

- Совместим с: iPad



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.4

EAN: 87 12581 61052 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.