

Mějte plnou kontrolu!

Automatické podsvětlení, inteligentní učení

Toto univerzální dálkové ovládání vyniká technologií i designem.

Jediné ovládání pro libovolné zařízení a značku

- Dálkové ovládání 6 v I pro TV, videorekordér, STB, DVD, CD a zesilovač.
- Snadné učení kódů z jiného ovladače pouhým nasměrováním
- Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Báječný zážitek

- Atraktivní chromované provedení
- Při uchopení zařízení se uživatelské rozhraní osvětlí
- Více příkazů spojených v jednom tlačítku

Snadné nastavení

- Automaticky hledá značku vašeho zařízení
- Zadání kódu pro přímé nastavení dálkového ovládání
- S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC
- Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky



PHILIPS

Technické údaje

Infračervený přenos

- Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
- Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
- Vysílací diody LED: 1
- Univerzální databáze kódů DO: Ano
- Počet značek v databázi: Přes 300
- Rozsah nosného kmitočtu: 28 kHz - 70 kHz
- Úhel přenosu: 90 stupeň
- Frekvenční pásmo učení: 30 kHz - 60 kHz

Pohodlí

- Univerzální databáze dálk. ovládání: Televizory, Videorekordéry, DVD, SAT, Kabel, CD/MD, PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ
- Podsvětlení: ano
- Barva podsvětlení: Červená
- Předprogramováno pro Philips: ano
- Funkce Autosearch hands-free: ano
- Jednoduchá instalace systému: ano
- Funkce tlačítka kopírování: ano
- Kroky instalace: 2
- Jazyková podpora: GB/F/D/NL/E/I
- Jazykové verze manuálu: GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
- Počet tlačítek: 39
- Regulační opatření: Značka CE
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: ano
- Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, Číslíková tlačítka, Výběr AV,

vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, Předchozí program, Časovač, I6:9, Průvodce, informace

- **Funkce SAT/CBL:** Číslíková tlačítka, Ovládání prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, Oblíbené, Funkce teletextu
- **Funkce DVD:** Klávesy posunu (6), Ovládání pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslíková tlačítka
- **Funkce videorekordéru:** Klávesy posunu (6), Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím nabídek
- **Vylepšení teletextu:** Český teletext
- **Sklopné provedení:** Senzor náklonu

Příslušenství

- **Baterie:** Ano, 1,5V baterie AA LR6

Rozměry

- **Rozměry plastového balení (ŠxHxV):** 160 x 38 x 339 mm
- **Rozměry obalu (š x h x v):** 173 x 121 x 346 mm
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 3
- **Materiály:** Recyklovaný PET A

Napájení

- **Životnost baterie:** 12
- **Typ baterie:** AA alkalické
- **Počet baterií:** 2

Zvýraznění výrobku

Chromovaný design

Elegantní povrchová úprava s chromováním dobře vypadá a hodí se k modernímu designu ostatních přístrojů.

Automatické podsvětlení

Už nebudete muset potmě nahmatávat tlačítka. Jakmile ovladač uchopíte, tlačítka (nebo LCD displej) se automaticky osvětlí.

Automatické hledání značky

Vaše nové dálkové ovládání začne fungovat poté, co automaticky vyhledá nejvhodnější kód vašeho zařízení.

Přímé zadání kódu

Pokud dálkové ovládání značku zařízení nenajde automaticky, můžete ručně zadat klíč v číselném kódu z obsáhlého seznamu obsaženého v návodu k použití.

Zapnutí více funkcí jedním tlačítkem

Zapnutí více funkcí jedním tlačítkem umožňuje provádět více příkazů jedním stiskem tlačítka přes funkci makro. Funkce makro slučuje řetězec předprogramovaných příkazů v jednom tlačítku. Proto je pro spuštění řady funkcí nutný pouze jeden stisk tlačítka.

Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.



Datum vydání 2005-11-08

Version: 10.0

12 NC: 9082 100 02476
EAN: 87 10895 80308 3

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.

Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

www.philips.com