

Philips
Mikrohifijärjestelmä

MP3, WMA

MCM760



Digitaalista musiikkia CD:t kopiaimalla

Kopioi suosikimusiikkisi CD-levyltä MP3-muotoon tyylikkääseen MCM760- -minihifisoittimeen, jossa on kertakaikkisen upea ääni. Helppokäyttöinen, yhden painikkeen tallennus - tietokonetta ei tarvita! Sitten vain kuuntelemaan lempimusiikkia kannettavalla MP3-soittimella.

Rajoittamaton kuuntelunautinto

- Kopioi suosikki-CD:t MP3-muotoon
- Yhden painikkeen digitaalinen MP3-tallennus, tietokonetta ei tarvita
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Tehosta äänentoistoa

- Puhdas ääni neodyymidiskanttinauhakaiuttimella
- Incredible Surround™ parantaa äänen laatua
- Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
- Musiikkiteho 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W

Hienostunut ääni ja ulkonäkö

- Hienot puupintaiset kaiuttimet

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Kopioi suosikki-CD:t MP3-muotoon

Kytke massamuistilaitteesi Philips-äänentoistolaitteen USB-porttiin ja aloita lempimusiikkisi tallennus CD:itä USB-laitteeseen tai MP3-soittimeen. Onnistuu yhdellä painikkeella, tietokonetta ei tarvita. Digitaalisen MP3-suoratallennuksen avulla voit luoda omia MP3-tiedostoja.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Diskanttinauhakaiutin mikrosarjassa

Neodyymidiskanttinauhakaiutin on monopolityyppinen diskanttikaiutin, joka tuottaa dynaamisen ja kirkkaan eteen suuntautuvan äänen. Tätä ominaisuutta käytetään tavallisesti tehokkaissa äänentoistojärjestelmissä erittäin puhtaan äänen muodostamiseen. Perinteiset kartiot ja diskanttikalotit toimivat tiettyyn suuntaan säteilevällä kela-ankkuriperiaatteella, mutta monopolityyppinen neodyymidiskanttinauhakaiutin säteilee korkeita taajuuksia 180 asteen sektorilla. Tämä laajentaa korkeiden äänien spektriä ja suurentaa optimaalista kuuntelualueita, jolloin pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee laaja, kirkas ja luonnollinen ääni.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsin oma äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkielämyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenaikaisella vaihesiirtymäteknikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääniympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

Basso- ja diskanttisäätö

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätävät matala- ja korkeataajuisien äänten tasoa. Basso säätää musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 75 W RMS
- Lähtöteho: 2 x 150 watin musiikkiteho
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 5,25" bassokaiutin, Diskanttinauhakaiutin, Irrotettavat kaiutinnistikot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 99 kappaleen ohjelmointi, Kappaleiden satunnaistoisto, Kappaleen, albumin ja kaikkien toisto
- ID3-tunnisteiden tuki
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- kasettidekin tekniikka: Täyslogiikkaohjaus
- Kasetin toistotilat: Automaattinen takaisinkelaus, Elektroninen nopeudensäätö, Täysin automaattinen pysäytystoiminto, Nauhan laskuri

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: automaattinen tallennustaso, CD-tallennuksen synkronointitoiminto, One Touch -tallennus

Virittimen vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW

- Automaattinen digitaaliviritys
- RDS: Aseman nimi, Ohjelman tyyppi, Radiotekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Uutiset
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus, Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Kasettiherätys, Torkkuherätys, Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: Valkoinen FTD
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM/MW-antenni
- Kaukosäädin: 32 painiketta, 2 AA-paristoa

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 179 x 252 x 340 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 175 x 252 x 196 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 524 x 353 x 408 mm
- Paino pakattuna: 13,2 kg



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.