

Philips  
Elegante sistema audio  
micro

- base docking per iPhone/ iPod
- DAB+

DCB293



# Ossessionati dal suono

## Audio per la tua casa

Scopri la radio DAB con l'elegante sistema di riproduzione musicale micro di Philips. Elegante, piatto e installabile a parete si adatta a qualsiasi tipo di interni e consente di caricare il tuo iPhone/iPod durante la riproduzione o di collegare il tuo lettore portatile alla porta con connessione USB diretta per un ascolto senza confini.

### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Funzione DAB per ascoltare la radio in modo chiaro e senza interferenze
- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Sintonizzazione FM digitale fino a 20 stazioni

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita 20 W RMS

### Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili
- Installabile a parete per un posizionamento flessibile

# PHILIPS

## In evidenza

### controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

### Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

### Sportello scorrevole motorizzato

Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare

musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.

### DAB



La radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità del suono estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB, non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

### Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

# Specifiche

## Suono

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, Controllo audio digitale
- Controllo del volume: su/giù
- Potenza in uscita: 2 x 10 W RMS

## Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Driver altoparlanti: Woofer da 3"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: Ricerca brano successivo/precedente, Avanti/indietro veloce, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Altre: Supporto ID3-tag
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/ successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro veloce, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod 5a generazione, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 2a generazione 8/16/32 GB

## Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- DAB: display informazioni, menu, Smart Scan
- Bande sintonizzatore: stereo FM, DAB (Banda L)

- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna FM fissa e DAB a T
- RDS: tipo di programma, impostazione orologio RDS, nome stazione
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

## Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

## Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, Sveglia via USB, Sveglia iPod
- Tipo di caricatore: anteriore, Motorizzato
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod
- Tipo display: Display LCD

## Accessori

- Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link
- Telecomando
- Altre: guida rapida
- Manuale utente: Italiano, Francese, Danese, Tedesco, Italiano, Svedese, Norvegese

## Dimensioni (lxpx)

- Peso lordo: 5,5 Kg
- Profondità unità principale: 103,5 mm
- Altezza unità principale: 245 mm
- Larghezza imballo: 620 mm
- Larghezza unità principale: 565 mm
- Altezza imballo: 250 mm
- Spessore imballo: 165 mm

## Assorbimento

- Alimentazione: 110 - 240 V
- Alimentazione: 50/60 Hz

## Verde

- Standby Eco Power: 1 W



Data di rilascio  
2013-08-22

Versione: 2.1.7

12 NC: 8670 000 62094  
EAN: 87 12581 53745 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)