



De volledige bioscoopervaring

Voortreffelijke audio en video prestaties

- Zes kanaals digitale klasse D™ versterkers.
- DTS, Dolby Digital 5.1 en Dolby Pro-Logic II.
- Breed spectrum luidsprekersysteem.

Speelt praktisch alle disc formaten

- Video: DVD, DVD+R, DVD+RW, VCD, SVCD.
- Audio: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW.
- Foto: Foto CD (JPEG) met MP3 muziek.

Eenvoudig aansluiten en installeren

- Installatie in drie stappen.
- Kleur-gecodeerde aansluitingen voor de luidsprekers.
- In meerdere standen bruikbare subwoofer.



Compact DVD Home Entertainment System



Weergavemogelijkheden

- De speler is geschikt voor het afspelen van:
 - Video: DVD, DVD+R, DVD+RW, VCD, SVCD.
 - Audio: CD, CD-R, CD-RW en MP3-CD.
 - Foto's: Foto-CD met MP3 muziek.
- Speelt MP3 tracks af die zijn opgenomen met 32, 56, 64, 96, 128, 256 of 320 kbps en ondersteunt tevens MP3 tracks opgenomen met variabele bit-rate.

DVD functionaliteit

- Keuze camera stand.
- Keuze van audio.
- Keuze ondertiteling.
- Kinderslot.
- Herhalen A-B.
- Resume, slow motion.
- Zoom, resume en slow.
- Weergave mogelijkheden herhalen en programmeren.

Receiver functionaliteit

- Klasse D™ versterker voor een hoge audio kwaliteit.
- Dolby Digital, DTS en Dolby Pro-Logic II.
- Dolby digital Surround Sound (AC3) decoder om het rondom-effect, zoals toegepast in bioscopen, in de huiskamer te realiseren.
- Dolby Pro-Logic II transformeert Dolby Surround en stereo signalen naar een overtuigend 5.1 audio signaal voor een krachtig en realistisch muziek- en thuisbioscoop geluid.
- Digital Sound Control met 2x4 mogelijkheden, bij audio: Classic, Rock, Jazz en Digital, bij DVD: Concert, Jazz, Rock en Digital.

Tuner

- Digitale tuner voor AM en FM met 20 voorkeuzenders.
- Twee golfbereiken, middengolf en FM-band.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden-golfzenders.

Versterker

- De digitale klasse D™ versterkers hebben een hogere effectieve versterking in vergelijking tot de traditionele AB versterkers.
- De versterkers hebben 50 watt uitgangsvermogen (RMS) voor front L/R, centre, surround L/R en subwoofer.
- De versterkers zijn zodanig ontworpen dat ze drastische dynamiekveranderingen feilloos kunnen weergeven.
- Het volume van elk kanaal (incl. subwoofer) is afzonderlijk instelbaar, waardoor de geluidsweergave optimaal aan de omgeving kan worden aangepast.

Luidsprekerset

- Luidsprekerset is speciaal voor deze receiver ontworpen.
- De front- en centre luidsprekers zijn magnetisch afgeschermd zodat deze direct in de nabijheid van een TV geplaatst kunnen worden. De zesde luidspreker is een 50 watt subwoofer.
- De subwoofer kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Aansluitingen

Audio in	
- Audio van TV	: 1 x scart
- AUX-in	: 2 x cinch
Audio uit (analoog)	
- Lijn-uit	: 2 x cinch
Video-uit	
- CVBS + RGB uit	: 1 x scart
- S-Video (CVBS)	: 1x hosidin
- Antenne	: FM coax, AM loop
Luidsprekers kleur-gecodeerd	
- Front L/R	: 2 x quick-fit
- Centre	: 1 x quick-fit
- Surround L/R	: 2 x quick-fit
- Subwoofer	: 1 x quick-fit
Overige	
- Antenne 75 ohm	: IEC (coax)

Meegedeleverde accessoires

- Luidsprekerset bestaande uit vijf luidsprekerboxen.
- Subwoofer.
- Scart/Scart kabel.
- Cinch/cinch kabel.
- Audio kabel cinch/cinch.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

Technische gegevens

Tuner

Afstemming	: digitaal PLL
Golfbereiken	
MG	: 531 - 1602 kHz
FM	: 87,5 - 108,0 MHz
Signaal/ruis verhouding	
stereo	: 55 dB
mono	: 60 dB
Vervorming, THD	
stereo	: 0,3 %
mono	: 0,85 %
Kanaalscheiding bij 1 kHz	: 35 dB

Versterker

Uitgangsvermogen DIN	
front	: 2 x 50 W (4 ohm)
centre	: 1 x 50 W (4 ohm)
surround	: 2 x 50 W (4 ohm)
Vervorming THD (1 kHz, 5 W)	: 0,05 %
Vermogensbandbreedte	: 30 Hz - 20 kHz (- 3dB)
Signaal/ruis verhouding (gewogen)	: > 82 dB
Kanaalscheiding (bij 1 kHz)	: > 55 dB
Lage tonen regeling	: 100 Hz, +/- 9 dB
Hoge tonen regeling	: 10 kHz, +/- 9 dB
Ingangsgevoeligheid	: 250 mV/47 kohm
Video-in/uit (CVBS)	: 1 Vt/75 ohm



Compact DVD Home Entertainment System



Technische gegevens

Luidsprekers

Front (2x)	
impedantie	: 4 ohm
type	: 76 mm wide range afgeschermd
afmetingen (b x h x d)	: 89 x 162 x 70 mm
Centre	
impedantie	: 4 ohm
type	: 76 mm wide range afgeschermd
afmetingen (b x h x d)	: 234 x 96 x 70 mm
Surround (2x)	
impedantie	: 4 ohm
type	: 76 mm wide range
afmetingen (b x h x d)	: 89 x 162 x 70 mm
Subwoofer	
muziekvermogen	: 50 watt
afmetingen (b x h x d)	: 220 x 230 x 360 mm

Algemeen

Netspanning	: 220V, 50 Hz, +/- 10%
Opgenomen vermogen (max.)	: 80 W
Stand-by vermogen	: < 2 W
Display	: multicolor FTD helderheid instelbaar in drie stappen
Gewicht	: ca. 10 kg
Afmetingen (b x h x d)	: 360 x 55 x 328 mm
Uitvoering	: zilver
EAN code	: 87 10895 78348 4

