

Philips
Mikro HiFi systém

USB

MCM394



Nová klasika

cez USB Direct pre priame prehrávanie

Philips MCM394 sa vyznačuje dokonalým prevedením a kvalitou a je určený najmä tým, ktorí skutočne vedia oceniť jedinečnosť štýlu a technológie. Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA z vášho prenosného prehrávača cez rozhranie USB Direct pre priame prehrávanie.

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hud. výkon 2 x 25 W RMS/2 x 50 W

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Kultivovaný zvuk a vzhľad

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Elegantné drevom obložené reproduktory
- Diaľkové ovládanie s ľahkou obsluhou je súčasťou balenia

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA



Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasnosť.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 25 W RMS / hudobný výkon 2 x 50 W
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex, 4" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Podpora ID3 textu
- Typ zásobníka: Zásobník, Motorizovaná
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opačovať, Náhodný výber, Zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie
- RDS: Názov stanice, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS
- Predvolené stanice: 40
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: Vstup 3,5 mm
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW
- USB: USB hosťiteľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Radiobudík, Časovač vypnutia, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW, Záručný list pre celosvetovú záruku
- Diaľkové ovládanie: 24-tlačidlové diaľkové ovládanie s lítiovou batériou
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 152 x 228 x 293 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 140 x 228 x 212 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 442 x 275 x 345 mm
- Váha vrátane balenia: 7,91 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220-240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2009-03-27

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37573
EAN: 87 12581 39991 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com