

Philips
Miniwieża Hi-Fi

FWM185



Słuchaj ulubionej muzyki MP3–CD w głębokim brzmieniu

w funkcję bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

Poczuj niezakłóconą przyjemność słuchania utworów CD/MP3/WMA aż przed 10 godzin, korzystając z urządzenia FWM185. Przyjemność słuchania kontynuuj w domu, przy użyciu przenośnego odtwarzacza z bezpośrednim łączem USB i zintegrowanym odtwarzaczem MP3.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Potężny dźwięk z 2-drożnego zestawu głośnikowego typu Bass Reflex
- Całkowita moc wyjściowa 120 W RMS

Nieprzerwane słuchanie ulubionych utworów

- 10 godzin muzyki z MP3-CD
- Tuner AM/FM
- Stereofoniczny magnetofon kasetowy
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- wbudowany odtwarzacz MP3 dla przenośnego urządzenia audio

Spersonalizowane ustawienia dźwięku

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

PHILIPS

Zalety

2-drożny zestaw typu Bass Reflex

Potężny dźwięk z 2-drożnego zestawu głośnikowego typu Bass Reflex

10 godzin muzyki z MP3-CD

Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Tuner AM/FM

Tuner AM/FM

Stereofoniczny magnetofon kasetowy nie dot.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb

wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Całkowita moc wyjściowa 120 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 120 W RMS

Bezpośrednie połączenie USB do plików MP3/WMA

Tryb bezpośredniego połączenia USB pozwala w prosty sposób wybrać muzykę zapisaną w pamięci USB i odtwarzać całą zawartość. W celu odtwarzania muzyki lub eksportowania zawartości z urządzenia wystarczy podłączyć urządzenie USB.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 4x30 W/kanal
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 4 cale, Wysokotonowy 2 cale, 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass Reflex
- Ilość głośników: 2

Odtwarzanie dźwięku

- Ilość płyt: 1
- Sposób ładowania: Szuflada
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Zatrzymywanie
- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/płyty/prog., Odtwarzanie w kolejności losowej, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Liczba magnetofonów: 1
- Technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Tryby odtwarzania kasety: Automatyczne zatrzymanie

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, SR.

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie z urządzenia USB, Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: 3,5 mm, stereo
- USB: Host USB

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Gwarancja, Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 220 x 292 x 272 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 525 x 413 x 410 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 10,915 kg

Zasilanie

- Zasilanie: 200–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 5.0.17

12 NC: 8670 000 29046
EAN: 87 12581 32977 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com