



www.philips.com/welcome



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.



产品概述

菲驰ZigBee智能开关（零火线版）是采用ZigBee无线通讯技术的零火线智能灯控开关，产品采用零火线供电，更安全可靠。通过智能主机，用户在使用时就可以实现远程控制、定时开关、场景联动等功能。按键刻字可镭雕定制，LED背光颜色也支持定制。

功能说明

- **远程控制：**远程控制开关的开/关
- **定时开关：**可按用户要求自定义时间完成开关的开启/关闭可自定义多组，支持周循环。
- **语音控制：**可通过多个第三方语音平台控制开关的开启和关闭，解放双手，自由灵活。
- **场景联动：**通过APP里的场景和自动化设置，可以作为执行条件和其他智能设备进行联动，如人体传感器感应到人活动，自动开灯。
- **背光开关：**用户可自定义背光灯是否需要开关
- **多控联动：**多个开关设置关联后可以控制同一个设备

技术参数

产品名称	场景控制器
额定电压	250V~，50Hz μ
额定负载	单路最小15W 最大600W（白炽灯） 单路最小5W 最大500W（LED灯）
工作温度	-10°C~45°C
工作湿度	≤85%RH（无冷凝）
无线协议	Zigbee
执行标准	GB/T 16915.2
产品尺寸	86.0x86.0x36.5mm

注意事项

- 为确保正确使用本产品，墙面开关必须由专业电工安装拆卸
- 安装或拆卸墙面开关前必须要切断电源总闸，以防触电
- 安装或拆卸本产品所控制的灯或灯具前必须要切断电源总闸以防触电
- 本产品在安装和使用过程中需要远离火源和水源
- 本产品不能在潮湿环境中使用（比如浴室）

使用说明

使用准备

- 1 手机连入WIFI ---> 智能手机 --->WIFI无线路
由器LAN口 ---> 智能主机WAN口

确保产品在智能主机（网关）Zigbee网络的有效覆盖范围内
以保证产品与智能主机（网关）Zigbee网络之间的有效连接

*确保智能主机已添加

- 2 下载并打开App

在应用商店搜索“智家生活“或扫描外包装/产品说明书上的
二维码下载安装App

如第一次下载使用，请点击“注册”按钮注册账号；如已有账
号则点击“登录”按钮。

入网设置

注：添加设备之前需要添加网关

- 1 将设备与电源连接，同时确保手机已连接到网络；
- 2 打开智家生活App，在“智能网关”页面，点击“添加子设备”按钮；
- 3 在“选择设备类型”页面选择“开关”；

- 4 长按任意按键 8s 以上，进入配网状态，此时指示灯快闪，指
示配网



- 5 添加成功后，即可在“我的家”列表中找到设备。

功能设置

配网成功后，可以进入“智能三位墙壁开关（零火版）”页面进行
全开 / 全关 / 延时 / 定时 / 背光灯等功能设置。

*新增功能支持多个第三方语音平台控制