

Philips  
Leitor DVD/SACD

DivX

DVP5500S



## Veja, ouça, reproduza tudo

Impressiona-se com o leitor de DVD/SACD da Philips. Proporciona-lhe a grandiosidade da música multicanais do Super Audio CD e o som surround das experiências cinematográficas. Mergulhe no prazer do entretenimento pessoal.

### Desempenho vídeo sem igual

- O Varrimento Progressivo PAL e NTSC oferece imagens nítidas
- Ligação RGB na ficha Scart para vídeo de alta qualidade
- Processamento de vídeo de 108 MHz/12 bits para imagens de alta resolução

### Puro som multicanais

- Super Audio CD multicanais para mergulhar totalmente na música
- CDA áudio de 192kHz/24 bits melhora a saída de som analógico
- Decodificadores incorporados para Dolby Digital e DTS

### Reproduz tudo

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: SACD, CD, CD MP3, CD-R, CD-RW e Áudio Windows Media™
- CD de Imagens (JPEG) com Música (MP3)



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Imagem/Visualização

- **Rácio de aspecto:** 4:3, 16:9
- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Melhoramento de imagem:** Varrimento Progressivo, Definição de Imagem Inteligente

### Som

- **Conversor D/A:** 192 kHz/24 bits
- **Relação sinal/ruído:** 100 dB
- **Distorção e Ruído (1kHz):** 85 dB
- **Diafonia (1kHz):** 100 dB
- **Limites Dinâmicos (1kHz):** 90 dB
- **Sistema de som:** Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS
- **Melhoramento do Som:** Virtual Surround 3D, Modo Noturno, Som Inteligente

### Reprodução de Vídeo

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Vídeo CD/SVCD, DVD-Video, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modo de vídeo)
- **Formatos de compressão:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Sistema reprodução discos de vídeo:** NTSC, PAL

### Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD estéreo, SACD Multicanais
- **Formato de compressão:** PCM, MP3, Áudio Windows Media™
- **Taxa de bits MP3:** 32 - 256 kbps

### Reprodução de Fotografias

- **Suporte de Reprodução:** CD de Imagens, DVD+R/+RW
- **Formato de compressão de imagens:** JPEG
- **Melhoramento de imagem:** Virar fotografias,

Rodar, Zoom, Slideshow com reprodução de MP3

### Conectividade

- **Outras ligações:** Scart, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída vídeo composto (CVBS), Áudio analógico multicanais, Saída coaxial digital

### Conveniência

- **Proteção de crianças:** Controlo Parental, Bloqueio de crianças
- **Idiomas do Visor (OSD):** Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Sueco, Turco, Polaco

### Corrente

- **Alimentação:** 50 Hz, 220-240 V
- **Consumo de energia:** 10 W
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 0,8 W

### Acessórios

- **Pilhas:** 2 x AA
- **Telecomando:** 3139 248 72031
- **Cabos:** Nenhum
- **Manual do Utilizador:** Ing,Ale,Fra,Esp,Ita,Gre,Por,Fin,Sue,Din,Nor,Pol,Tur,Rus
- Cartão da Garantia

### Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 435 x 37 x 265 mm
- **Peso do conjunto:** 2.17 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 490 x 82 x 352 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 3.45 kg

## Produtos em destaque

### Varrimento Progressivo PAL e NTSC

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem proporcionando imagens mais nítidas. Em vez de enviar primeiro para o ecrã os campos com as linhas ímpares, seguidos dos campos com as linhas pares, ambos os campos são escritos ao mesmo tempo. Cria-se, então, uma imagem sem cintilação e de elevada resolução, capaz de proporcionar uma excelente experiência visual.

### Processamento de vídeo 108 MHz/12 bits

O Upsampling de Vídeo é uma tecnologia que diminui a distorção de forma a aumentar substancialmente a qualidade da imagem. É uma tecnologia que permite que o sinal de vídeo de 13,5 MHz seja 'up sampled' até 8 vezes o valor da frequência.

### Super Audio CD multicanais

O SACD multicanais é um formato de música da nova geração que oferece reprodução de música de qualidade ultra-alta. Com som surround multicanais 5.1 e compatibilidade total com CDs anteriores e futuros, o que resulta num desempenho áudio sem precedentes, para seu prazer.

### CDA áudio de 192kHz/24 bits

A taxa de amostragem de 192 KHz permite uma representação precisa das curvas de som originais. Juntamente com uma resolução de 24 bits, é captada mais informação a partir da onda sonora analógica original, proporcionando uma reprodução sonora muito mais rica.

### Decodificadores DD e DTS incorporados

Um decodificador Dolby Digital incorporado elimina a necessidade de um decodificador externo ao processar todos os seis canais de informações áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico.

### Filmes em vários formatos com DivX

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos e tirar o máximo partido da compatibilidade e do prazer da visualização.

### Música: Áudio SACD Windows Media™

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos, para máxima compatibilidade e prazer da audição.

### CD de Imagens com Reprodução de MP3

O CD de imagens é um disco CD-R ou CD-RW no qual pode armazenar MP3 e imagens digitais. Quando inserir um CD de Imagens no leitor de DVD, surgirá um menu de ecrã com a lista dos ficheiros JPEG e/ou MP3 já existentes. Selecione os ficheiros de música e imagens que deseja e prima play (reproduzir) ou OK. Pode, então, ver as suas imagens na TV, com a música a tocar ao mesmo tempo.



Data de publicação  
2007-10-22

Versão: 8.0

12 NC: 8622 810 12046  
EAN: 87 10895 85262 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)