



Philips  
Kopfhörer mit Mikrofon

32-mm-Treiber/geschlossen

On-Ear  
Atmungsaktive Ohrpolster  
Faltsystem für kompakte  
Aufbewahrung

TAUH201BK

## Das ist Ihre Zeit

Schaffen Sie Ihren eigenen Raum. Diese On-Ear-Kopfhörer sorgen für klaren Sound und kräftigen Bass. Der Bügel ist so leicht, dass Sie ihn kaum spüren. Das flache Kabel verhindert ein Verknoten des Kabels. Die Kopfhörmuscheln sind weich und faltbar, damit Sie sie immer mitnehmen können.

### **Musik oder Anrufe**

- Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang.
- Integrierte Fernsteuerung. Einfaches Umschalten zwischen Musik und Anrufen.

### **Einsatzbereit. Klarer Sound. Kräftiger Bass.**

- 32-mm-Neodym-Akustiktreiber. Klarer Sound. Kraftvolle Bässe.
- Flach zusammenklappbar für einfache Aufbewahrung in der Tasche.
- Kompaktes, zusammenklappbares Design für einfachen Transport

### **Leicht zu transportieren. Bequem zu tragen.**

- Neigbare, weiche Ohrmuscheln für maximalen Komfort
- Leichter, verstellbarer Bügel.
- Ein 1,2 Meter langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

# PHILIPS

Kopfhörer mit Mikrofon  
32-mm-Treiber/geschlossen On-Ear, Atmungsaktive Ohrpolster, Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

## Daten

### Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 32 mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 10 mW
- Empfindlichkeit: 102 dB (1k Hz)
- Treibertyp: Dynamisch

### Anschlüsse

- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Anschlussausführung: verchromt
- Kabellänge: 1.2 m
- Anschluss: 3.5 mm

### Außenkarton

- Länge: 21.2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 16.5 cm
- Bruttogewicht: 0.928 kg
- Höhe: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 10052 4
- Nettogewicht: 0.4263 kg
- Eigengewicht: 0.5017 kg

### Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm

- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10052 7
- Bruttogewicht: 0.247 kg
- Nettogewicht: 0.1421 kg
- Eigengewicht: 0.1049 kg

### Produktabmessungen

- Höhe: 18.5 cm
- Breite: 13.5 cm
- Tiefe: 4 cm
- Gewicht: 0.142 kg

### Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: Kopfbügel
- Faltbares Design: Flach/Nach Innen
- Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
- Passform: On-Ear
- Akustiksystem: Geschlossenes Design

### UPC

- UPC: 8 40063 20029 6

TAUH201BK/00

## Besonderheiten

### 1,2 m langes Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

### 32-mm-Neodym-Treiber

Die 32-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für klaren Sound und kraftvolle Bässe.

### Echoreduzierung bei Anrufen

Das integrierte Mikrofon mit Echoreduzierung sorgt für klaren Sound, wenn Sie sich unterhalten möchten.

### Zusammenklappbar

Die Kopfhörermuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nach innen drehen, sodass Sie sie bequem in Ihrer Tasche verstauen können. Klappen Sie sie einfach auf und nehmen Sie sie überall hin mit.

### Integrierte Fernsteuerung.

Mit der integrierten Fernsteuerung können Sie ganz einfach einen Anruf entgegennehmen oder Ihre Musik anhalten – alles ohne das Smartphone zu berühren. Das integrierte Mikrofon mit Echoreduzierung sorgt für einen klaren Sound, wenn Sie sprechen.

### Leichter Bügel

Mit einem Gewicht von nur 195 g können Sie mit diesen kabellosen On-Ear-Kopfhörern Ihre Musik mit echtem Komfort genießen.

### Ohr- und Bügelpolster

Weiche, atmungsaktive Polster sorgen für besonders viel Komfort bei längerem Musikgenuss.

### Kompakt, zusammenklappbar

Dank des kompakten, zusammenklappbaren Designs können Sie Ihre Musik mit auf Reisen nehmen und überall genießen.



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 9.3.4

EAN: 48 95229 10052 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)