

Philips
HD Media Player



HMP7000



Machen Sie aus Ihrem Fernseher einen Smart TV.

Entdecken Sie mit dem Philips HD-Media-Player einfach und bequem eine große Auswahl an Multimedia-Inhalten. Genießen Sie Videos, Musik und Fotos aus dem Internet oder von Ihrem PC direkt auf Ihrem Fernseher in hervorragender Qualität, ohne dass eine Dateikonvertierung erforderlich ist.

Mehr sehen

- Videowiedergabe in verschiedenen Formaten
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Fotoanzeige in verschiedenen Formaten
- Genießen Sie nun auch Filme in 3D
- Smart TV f. Online-Dienste u. Zugriff auf Multimediainhalte über den Fernseher

Mehr hören

- Musikwiedergabe in verschiedenen Mediendateiformaten
- Dolby Digital DTS 2.0 für das ultimative Filmerlebnis

Mehr genießen

- USB 2.0-Anschluss und SD-Speicherkartensteckplatz
- Wiedergabe von Medieninhalten auf einer Festplatte
- Integriertes WiFi für die kabellose Wiedergabe von angeschlossenen Medien
- DLNA PC Media Link für Medienwiedergabe von PCs und Heimnetzwerken
- Genießen Sie durch DLNA Fotos, Musik und Filme auf Ihrem Fernseher.

PHILIPS

Besonderheiten

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

Video in verschiedenen Formaten

Sie können Videos in vielen verschiedenen Formaten wiedergeben. Selbst HD-Formate wie MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Teil 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV und M4V müssen dazu nicht erst aufwändig konvertiert werden. Drücken Sie einfach nur PLAY, um Videos oder Filme in hervorragender Kinoqualität und beeindruckendem Surround Sound zu genießen.

Medieninhalte auf einer Festplatte

Lehnen Sie sich entspannt zurück, während Sie die Medieninhalte von Ihrer Festplatte wiedergeben, ohne sich um die Kompatibilität der einzelnen Dateiformate kümmern zu müssen. Genießen Sie das sichere Gefühl zu wissen, dass Ihr Philips Player die meisten

gängigen HDD-Formate wie FAT32, FAT usw. unterstützt.

Fotos in verschiedenen Formaten



Betrachten und genießen Sie Ihre Fotos in vielen verschiedenen Formaten, u. a. JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP und HD JPEG - direkt von Ihrem Breitbildfernseher! Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in eine Fotogalerie, und teilen Sie Ihre schönen Erinnerungen mit Ihren Freunden und Ihrer Familie.

Musik in verschiedenen Mediendateiformaten

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik in kristallklarem Ton völlig unabhängig vom jeweiligen Audioformat. Der Philips Player ermöglicht den problemlosen Zugriff auf viele verschiedene Audioformate, z. B. Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM und WMA Pro.

Dolby Digital DTS 2.0

Dolby Digital DTS 2.0 für das ultimative Filmerlebnis

DLNA PC Media Link

Der DLNA PC Media Link ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Videos, Fotos und Musiksammlungen auf Ihrem PC oder Heimnetzwerk. Wenn Sie Ihren Media Player mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden, können Sie nahtlos auf die Inhalte aller DLNA-zertifizierten Geräte zugreifen. Durchsuchen

Sie die Multimediasammlungen auf Ihrem PC per Knopfdruck über Ihren Player.

SimplyShare-Funktion



Holen Sie sich dank DLNA Fotos, Musik und Filme von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer, und genießen Sie sie auf dem großen Bildschirm.

Smart TV

Smart TV bietet ein einfaches und kabelloses Fernseherlebnis in vier Bereichen. Mit Net TV stehen Ihnen viele Online-Anwendungen auf Ihrem Fernseher zur Verfügung: Leihen Sie Filme aus, nutzen Sie Catch-up TV, und greifen Sie auf soziale Medien zu. Behalten Sie die volle Kontrolle: Wechseln Sie Sender, oder geben Sie Text über Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC ein. Genießen Sie mit SimplyShare Fotos, Musik und Videos von Ihrem Computer, Telefon oder Tablet-PC auf Ihrem Fernseher.

Net TV (HD Media Player)

Erleben Sie mit Net TV eine umfassende Auswahl an Online-Diensten. Genießen Sie über den Philips HD Media Player Filme, Bilder, Infotainment und andere Online-Inhalte jederzeit direkt auf Ihrem Fernseher. Schließen Sie Ihren Player ganz einfach über eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung an Ihr Heimnetzwerk an, und navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung durch das Online-Angebot. Das Philips Menü ermöglicht Ihnen den Zugriff auf beliebige Net TV-Dienste, die speziell an Ihren Fernsehbildschirm angepasst wurden.

Daten

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Video Upsampling, Smart Picture, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: 90
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 65 dB
- Übersprechen (1 kHz): 70 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 80 dB
- Soundsystem: Dolby Digital, DTS 2.0 + Digital-Ausgang

Video-Wiedergabe

- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Video-Wiedergabesystem: PAL, NTSC

Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Wiedergabemedien: SD Card, USB-Flashlaufwerk

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB, SD/SDHC-Karte
- Rückseitige Anschlüsse: FBAS und analoger Audio-Ausgang (L/R), Optischer Digital-Ausgang, HDMI-Ausgang, eSATA

Komfort

- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB

Leistung

- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Stromverbrauch: <10 W
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Audio-/Videokabel, Weltweite Garantiekarte, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Benutzerhandbuch, Netzkabel

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 91 x 54 x 160 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 250 x 163 x 82 mm

Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB-Massenspeichergerät
- Wiedergabeformate: DivX, JPEG-Standbilder, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4, DivX-5, DivX-6), RealMedia Audio, Real Media Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Bildverbesserung: Zoom
- Wiedergabemedien: SD-Karte, USB-Flashlaufwerk



Ausstellungsdatum
2017-04-04

Version: 1.2.4

12 NC: 8670 000 82215
EAN: 87 12581 62111 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com