



Philips Perfect sound
Telefono cordless con
segreteria

Serie 2000
Perla brillante



CD2751S

Non solo parole

Tecnologia XHD per una qualità audio sorprendente

Prova una qualità audio sorprendente grazie alla tecnologia XHD mentre parli con amici e parenti. Non vorrai più smettere di parlare al telefono.

Qualità audio sorprendente

- Audio XHD
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere

Vera convenienza

- Retroilluminazione ambra del display a 2 righe
- Tempo di conversazione di 12 ore

Non perdere mai un messaggio

- Segreteria telefonica ad accesso diretto sulla base e tramite il ricevitore
- Tempo di registrazione pari a 30 minuti e indicazione dei messaggi sulla base

Minori consumi

- Modalità Eco: riduzione della potenza di trasmissione tra ricevitore e base
- Basso consumo < 0,65 W

Specifiche

Immagine/Display

- Retroilluminazione
- Colore retroilluminazione: Arancione
- Colori display: Bianco e nero
- Righe di testo: 1
- Tipo display principale: Matrice a punti

Audio

- Funzioni audio avanzate: Audio XHD
- Suonerie ricevitore: Polifonica

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia
- Tasti della base
- Indicatore di ricarica della batteria
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*
- Facilità d'uso: Modalità vivavoce
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Indicazione forza segnale
- Tastierino retroilluminato
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi

Funzioni di rete

- Antenna: Integrata sulla base
- Compatibile: GAP
- Composizione: Toni, impulso

requisiti operatore

- Nome e ID chiamante

Segreteria telefonica

- Segreteria telefonica Plug & Play
- Tempo registrazione: 30 min.

Capacità memoria

- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica: 100 voci
- Funzionalità elenco ricomposizione: 5

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni base: 79,5 x 102,0 x 108,4 (A x P x L)
- Dimensioni ricevitore: 164,5 x 27,5 x 46,1 (A x P x L)

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 550 mAh
- Tipo di batteria: AAA
- Tipo di batteria: Ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Numero di batterie: 2
- Tempo di stand-by: 150
- Tempo conversazione: 12

In evidenza

Modalità Eco: trasmissione ridotta



Dato che la stazione base riconosce la presenza del ricevitore quando è collocato su di essa, un avanzato sistema integrato garantisce che la potenza di trasmissione sia costantemente monitorata e ottimizzata a seconda della distanza tra il ricevitore e l'unità base. Ciò significa che la potenza erogata viene ridotta automaticamente fino al 93% quando il ricevitore è vicino alla base. Se viene utilizzato in modalità Eco, potrai ridurre manualmente la potenza erogata del 60%.

Audio XHD



Non importa dove ti trovi, puoi sempre avere una conversazione telefonica senza disturbi, con una nitidezza incredibile e la massima purezza della voce. Grazie a una sofisticata tecnologia di altoparlanti di alta qualità e a una reale camera acustica, puoi sperimentare una qualità audio sorprendente durante qualsiasi chiamata.



Data di rilascio
2015-02-12

Versione: 3.0.5

12 NC: 8670 000 58525
EAN: 87 12581 51834 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com