

Philips
CD-lydmaskin



AZ2537

Koble til effektfulle spill, og forbedre opplevelsen

Med MAX-lyd

Den unike designen for vertikal eller horisontal plassering gjør at du kan plassere den slik at den passer hvor som helst. Den er stiligere enn noe annet du har sett, og Philips' spillport og Max-lyd kommer til å sørge for en stor spill- og musikkopplevelse

Kraftig lyd du både hører og føler

- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Bassrefleks-høytalere gir en kraftig og dypere bass

Klar for å spille

- Spillporten gir en svært realistisk spillopplevelse
- Forhåndsinnstilte lydmodi gir maksimal spilleglede

CD-spiller spekket med funksjoner

- Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW

Unik utforming for alle rom

- Vertikal plassering for estetiske, plassbesparende spillere

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lytteropplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

Bassrefleks-høytalersystem



Bass Reflex-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk

justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dyper, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Spillport

Spillporten er en enkel tilkoblingsløsning som kobler spillkonsollen direkte til lydanlegget for bedre kvalitet på lyden i spillene dine. Du kan velge mellom tre spennende lydinnstillinger i spillportmodus: Med hurtigmodus sparkes adrenalinet i gang i raske bil- og flyspill, slagmodus gir mer kraft i slaget i kampspill mann mot mann, og i blastmodus vil du få full bakoversveis av eksplosjoner i krigspill og lignende. Med spillblandingsmodusen MIX-IT, som er tilgjengelig på Mini Hi-Fi-systemer, kan du blande lyden fra spill med en favorittlåt fra en CD, radiostasjon eller ekstern spiller.

Forhåndsinnstilte lydmodi

Forhåndsinnstilte lydmodi gir maksimal spilleglede

Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW

Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW

Vertikal plassering

Vertikal plassering sparer plass og gjør anlegget mer estetisk ved at du kan velge om du vil plassere CD-Soundmachine enten på den vanlige, horisontale måten eller plassbesparende og pent vertikalt. Ny teknologi og design sikrer at systemet virker like godt med vertikal som horisontal plassering. I tillegg holder et spesielt utformet stativ for CD-lydmaskinen systemet fast på plass, slik at du får like god lyd når det er plassert vertikalt.



Spesifikasjoner

Lyd

- Equalizer: Trebånd
- Equalizer-innstillinger: Spill (blast, slag, fart)
- Høytalertyper: Bassrefleks-høytalersystem
- Lydforbedringer: MAX-lyd, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Stereo
- Høytalerdiameter: 4"
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 4 W
- Volumkontroll: Volumkontroll roterende/koder

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2
- Overflate: Metall
- Høytalerforbedring: Max BASS-port
- Høytalertyper: Høytalere

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta en/album/alle, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp
- Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital tuning
- Tunerbånd: FM, MW

Tilkoblingsmuligheter

- Lydingang for data: Lyd venstre/høyre (RCA) 2x
- Aux-inngang: Spillport
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Videoinngang: CVBS-video (RCA) 1 x
- Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch)

Anvendelighet

- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermstype: LCD

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Lyd- og videokabel, Bruksanvisning, Garantisertifikat
- Stativ: Stativ for vertikal plassering

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 645 x 230 x 348 mm
- Produktmål (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
- Vekt: 4,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 6,5 kg

Strøm

- Batteritype: LR20
- Batterispenning: 1,5 V
- Lysnett
- Antall batterier: 8



Utgivelsesdato
2009-05-07

Versjon: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01875
EAN: 87 10895 87804 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com