

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

- MP3/WMA-CD lejátszás
- USB Direct

MCM700



Tiszta hang átgondolt kivitelben

USB Direct lejátszással

Az elegáns és kompakt kivitelű MCM700 Micro Hi-Fi rendszer az USB Direct lejátszással minden audioigényt kielégít. Miközben élvezzi a mutatós, fabevonatú hangszórókból áradó minőségi hangokat, gyönyörködhet a tükrös kivitelű központi egységben.

Határtalan élvezet

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 2x80 W RMS/2x160 W zenei teljesítmény

Design, amely beleolvad a szobabelsőbe

- Elegáns faborítású hangszórók
- Csúcsmínőségű tervezésű összetevők

PHILIPS

Fénypontok

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene

mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Magas és mély hangok hangereje

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Csúcsmínőségű tervezésű összetevők

Az apró részletekig megtervezett mikrorendszer tartozéka a négy darab háromszög alakú lábbal ellátott állvány. Ez megakadályozza az erősítőtől és a CD-betöltőtől érkező, rezgés, túlmelegedés vagy elektromágneses interferencia által generált összes hangfrekvenciás torzítást. Az eredmény a lágy és kiváló minőségű hangvisszaadás.



Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 80 W RMS, 2 x 160 W zeneteljesítmény
- Hangkiemelés: Fiziológiai hangerő, Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, 4"-es mélynyomó, Bass Reflex hangszórórendszer, Levehető hangszórórácsok, Piezo magassugárzó

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Motoros, Felső rész
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás: Van
- Programozott állomások: 40
- Hangolási sávok: FM sztereó
- RDS: Rádiótext, RDS óra-beállítás, Állomásnév
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: FM antenna

- Aux be: 2 x (bal/jobb) / RCA
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Javaslatok: DIM-üzemmód

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Nemzetközi garancialevél
- Távezérlő: 24 gombos, lítium akkumulátorral
- Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méreték

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
208 x 156 x 268 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):
145 x 230 x 215 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
475 x 275 x 330 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 10,35 kg

Kapcsoló

- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532
EAN: 87 10895 98245 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com