

Philips
Sieťová nabíjačka

Porty na nabíjanie Porty USB A a

USB C

Podpora technológie Power
Delivery
QC 4+
PPS

DLP2682CW



Sieťová nabíjačka s 2 portami USB-C a USB-A

65 W s QC 4+ a PD 3.0

Nabíjajte svoj notebook a najnovšie zariadenia pomocou portu USB-C. Podpora nabíjajúcich modulov PD3.0 a QC 4+ na minimalizáciu času nabíjania. Port USB-A súčasne nabíja vaše ďalšie zariadenia. K dispozícii s odpojiteľnými zástrčkami EÚ, UK, AU.

Prvotriedny dizajn na nabíjanie

- Dômyselná ochrana pred prehriatím, prepätím a nadprúdom
- Nabitie na 50 % za 30 minút
- Nástenná nabíjačka s technológiou GaN
- Nabíjanie pomocou programovateľného zdroja napájania USB-C (PPS)

Špičkový výkon

- Port USB-C s podporou Power Delivery

PHILIPS

Technické údaje

Rozmery balenia

- Typ balenia: Škatuľa
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Rozmery balenia (Š x V x H): 7,8 x 12,8 x 5,1 cm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 3,1 x 5,0 x 2,0 palec
- Hmotnosť brutto: 0,215 kg
- Hmotnosť netto: 0,185 kg
- Hmotnosť obalu: 0,030 kg
- Hmotnosť brutto: 0,474 lb
- Hmotnosť netto: 0,408 lb
- Hmotnosť obalu: 0,066 lb
- EAN: 48 95229 13265 8

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 36
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 34,3 x 25,3 x 35,5 cm
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 13,5 x 10,0 x 14,0 palec
- Hmotnosť brutto: 8,99 kg
- Hmotnosť netto: 6,660 kg
- Hmotnosť obalu: 2,330 kg
- Hmotnosť brutto: 19,819 lb

- Hmotnosť netto: 14,683 lb
- Hmotnosť obalu: 5,136 lb
- GTIN: 1 48 95229 13265 5

Príkon

- Typ adaptéra: Odnímateľný so zásuvkou UK EÚ AU
- Výstup: 65 W (max)
- Príkon: 100 – 240 V, 1,5 A 50/60 Hz

Vnútrotný kartón

- Počet používateľských balení: 6
- Vnútrotný kartón (D x Š x V): 24,7 x 16,3 x 11,1 cm
- Vnútrotný kartón (D x Š x V): 9,7 x 6,4 x 4,4 palec
- Hmotnosť brutto: 1,415 kg
- Hmotnosť netto: 1,110 kg
- Hmotnosť obalu: 0,305 kg
- Hmotnosť brutto: 3,120 lb
- Hmotnosť netto: 2,447 lb
- Hmotnosť obalu: 0,673 lb
- GTIN: 2 48 95229 13265 2



Hlavné prvky

Port USB-C s podporou PD

USB-C je najnovší štandard nabíjajúcich konektorov, ktorý v súčasnosti používajú mobilné zariadenia, ako sú mobilné telefóny, kamery a tablety. PD (Power delivery) je štandard USB s možnosťou napájania pre väčší výkon a rýchle nabíjanie.

Dômyselná ochrana

Dômyselná ochrana pred prehrievaním, prepätím a nadprúdom

Nabíjačka s technológiou GaN

Nástenné nabíjačky, ktoré využívajú technológiu GaN (nitrid gália), používajú menej elektrických komponentov s lepším tepelným výkonom. Kompaktné nabíjačky dokážu poskytnúť viac energie s rýchlejšim časom nabíjania. Zvýšený výkon sú schopné dodať moderným notebookom s pripojením USB-C.

Nabitie na 50 % za 30 min

Rýchle nabíjanie – Nabite svoj mobilný telefón z nuly na 50 % za 30 minút.

Programovateľný zdroj napájania PPS

PPS (Programovateľný zdroj napájania) je štandard technológie rýchleho nabíjania zariadení USB-C. Táto technológia upravuje napätie a prúd v reálnom čase v závislosti od stavu nabíjania zariadenia, čím mu dodáva maximálny výkon. Inteligentný spôsob, ako bezpečne skrátiť dobu nabíjania.



Dátum vydania
2023-03-22

Verzia: 1.3.2

12 NC: 8670 001 88376
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com