

Philips  
Microchaîne hi-fi

- Conçu pour l'iPod
- Lecture MP3/WMA-CD

MCM398D



## Profitez de vos morceaux en qualité audio hi-fi

### Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le

Vous aimez la technologie dernier cri ? La microchaîne DVD Philips MCM398D vous permet d'écouter votre iPod à plein volume grâce à la station d'accueil. Bénéficiez d'un son sublime dans un design compact adapté à toutes les pièces.

#### Écoutez le contenu de votre iPod à plein volume, chez vous

- Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément
- Une seule télécommande pour le système et votre iPod

#### Un son exceptionnel

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance musicale 2x50 W RMS et 2x100 W

#### Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

#### Son et style raffinés

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Enceintes avec finition bois

**PHILIPS**

## Points forts

### USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

### Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type

de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

### Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2x50 W RMS/2x100 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses

## Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 4", Tweeter piézo, Grilles détachables pour enceintes

## Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Compatible ID3-Tag
- Type de changeur: Tiroir, Motorisé
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Mode de lecture de la station d'accueil: Charge de l'iPod, Avance et retour rapides, Piste suivante et précédente, Lecture et pause

## Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Réglage numérique auto
- RDS: Nom de la station, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS
- Présélections: 40
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

## Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne
- Casque: 3,5 mm

- Autres connexions: Antenne FM, Connexion à la station d'accueil
- USB: Port USB

## Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Mode veille Eco: 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM
- Télécommande: Télécommande 24 touches avec pile lithium
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Mode d'emploi: 16 langues
- Base de recharge: Station d'accueil et adaptateurs pour iPod

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 152 x 228 x 273 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 140 x 228 x 244 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 514 x 275 x 345 mm
- Poids (emballage compris): 8,7 kg

## Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz

## Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod shuffle, iPod avec afficheur couleur, iPod 5e génération



Date de publication  
2013-05-10

Version: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30869  
EAN: 87 12581 34114 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)