

Philips
MP3 HiFi-minisysteem

420 W

Wisselaar voor 3 discs Rippen
vanaf meerdere bronnen

FWM582



Bezeten van muziek

Maak u op voor een non-stopfeestje! Met dit hifi-minisysteem van Philips geniet u met uw vrienden van geripte muziekbestanden die worden afgespeeld op uw hifisysteem. Dankzij de ultieme, krachtige bastonen en Virtual Surround Sound hebt u het idee dat u bij een concert aanwezig bent!

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Totaal uitgangsvermogen van 420 W RMS
- Tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem voor een krachtig geluid
- Dubbele versterker voor betere geluidsprestaties

Langer luisteren, meer plezier

- Handige wisselaar voor 3 discs
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- 60 uur WMA-CD- of 30 uur MP3-CD-muziekweergave
- Rip muziek van CD's, radio en karaoke en zet deze muziek op een USB-apparaat
- Karaoke voor eindeloos zingplezier

Persoonlijke geluidsinstellingen

- Dynamic Bass Boost met 3 stappen voor een diep basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
- MAX Sound voor een krachtiger geluid

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Wisselaar voor 3 discs

Met een wisselaar voor 3 discs voor het afspelen van muziek kunt u op elk moment kiezen uit drie verschillende CD's in het apparaat. Dankzij deze handige functie kunt u van meerdere soorten muziek genieten, zonder kostbare tijd te verliezen aan het wisselen van CD's.

40 digitale voorkeuzenders

Digitale radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeuzknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender te gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Dynamic Bass Boost, 3 stappen

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume op niveau één of drie staat! U kunt het basniveau aanpassen aan uw eigen stijl. De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan

Dynamic Bass Boost worden ingeschakeld om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

60 uur WMA-MP3-CD-muziek

60 uur WMA-CD- of 30 uur MP3-CD-muziekweergave

USB Rip All

Dankzij deze slimme functie kunt u eenvoudig luisteren naar uw muziekcollectie op uw HiFi-systeem, rechtstreeks vanaf uw draagbare MP3-speler. Rip eenvoudig karaoke en de gewenste muziek van CD's of radioprogramma's, of zet muziek via de ingang van uw systeem rechtstreeks op uw USB-

apparaat. Bewaar uw favoriete cassettes en converteer de muziek naar MP3-formaat, zonder dat u hiervoor een PC nodig hebt. U kunt ook een timer instellen voor het opnemen van uw favoriete radioprogramma op uw systeem. Het radioprogramma wordt vervolgens opgenomen op uw USB-apparaat.

Karaoke

De karaokefunctie op uw DVD-speler biedt u eindeloos entertainment en maximaal audio- en zingplezier. U kunt ook uw zang aanvullen met een 'echo'-effect. Met de toetsbediening kiest u de optimale toon voor uw eigen vocale bereik.

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.



Specificaties

Geluid

- Totaal geluidsvermogen (RMS): 420 W
- Uitgangsvermogen: 5400 W PMPO
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Incredible Surround, Dynamic Bass Boost, 3 stappen, Digital Sound Control 4 modi, Virtual Ambience Control

Luidsprekers

- Aantal luidsprekerboxen: 2
- Luidsprekerdrivers: 2 inch tweeter, 6,5 inch woofer
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio-opname

- Opnamemedia: USB-apparaat
- Opnamemodi op USB: Direct opnemen, Geprogrammeerde nummers, Uitzendschema radioprogramma, Eén disc, Eén nummer
- Opnamebronnen op USB: CD, Tuner, Microfooningang, AUX

Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeurzenders: 40
- Tunerbereik: FM, MW
- Antenne: FM-antenne, MW-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- USB: USB-poort
- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- Microfoon: Twee microfoonaansluitingen

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Aantal schijfjes: 3
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleep timer
- Ladertype: 3-CD-carroussel
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm
- Karaoke: Volume van microfoon, echoregeling

Accessoires

- Afstandsbediening: Met 36 toetsen en 2 AA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Overig: Batterijen voor afstandsbediening, FM/MW-antenne, Snelstartgids
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Bruto gewicht: 18,8 kg
- Diepte hoofdunit: 384 mm
- Hoogte hoofdunit: 310 mm
- Breedte hoofdunit: 265 mm
- Hoogte van de luidspreker: 310 mm
- Diepte van de luidspreker: 265 mm
- Breedte van de verpakking: 910 mm
- Hoogte van de verpakking: 440 mm
- Diepte van de verpakking: 378 mm
- Gewicht van de luidspreker: 273 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2012-08-14

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38624
EAN: 87 12581 40932 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com