



Philips
DVD Player com
aprimoramento de vídeo
de até 1080i

HDMI

DivX Karaoke

DVP5965K



HDMI



Aprimore sua experiência

Com reprodução JPEG de alta definição

Impressione-se com este DVD player Philips com conexão de áudio e vídeo digitais HDMI. Entre em uma outra dimensão do entretenimento doméstico e deixe-se levar por vídeos de alta definição (720p / 1080i).

Incomparável desempenho de vídeo

- Saída digital HDMI para uma conexão fácil, com um único cabo
- Aprimoramento de vídeo para uma resolução de até 1080i
- Reprodução de JPEG de alta definição para imagens em resolução real

Enriqueça sua experiência de cinema

- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

Reprodução completa

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Música: CD, CD de MP3, CD R/RW & Windows Media™ Audio
- Foto CD (JPEG) com reprodução de músicas (MP3)

Seu show de karaokê

- Karaokê para você se divertir em casa a qualquer hora



PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- **Proporção da imagem:** 4:3, 16:9
- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** Alta def. (720p, 1080i), Progressive Scan, Smart Picture, Video Upsampling, Aprimoramento de vídeo

Som

- **Diafonia (1kHz):** 70 dB
- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Distorção e ruído (1kHz):** 65 dB
- **Faixa dinâmica (1kHz):** 80 dB
- **Resposta de frequência:** 30 a 20.000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** 90
- **Sistema de áudio:** Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- **Formatos de compactação:** MPEG1, MPEG2, DivX 3, 1.1, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo
- **Sistema de reprodução de discos:** NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- **Formato de compactação:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 - 256 kbps
- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R/RW, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA

Reprodução de imagem estática

- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Aprimoramento de imagens:** Virar fotos, Resolução de alta definição, Girar, Apresentação de slides c/reprod. de MP3, Zoom
- **Mídia de reprodução:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Foto CD, Foto CD

Aplicações de multimídia

- **Conexões multimídia:** Dispositivo de classe de memória USB
- **Formatos de reprodução:** MP3, Imagens estáticas JPEG, DivX

Conectividade

- **Conexões frontais / laterais:** Microfone
- **Conexões traseiras:** Saída áudio analógico E/D, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída de HDMI

Praticidade

- **Proteção infantil:** Censura para crianças, Censura dos pais
- **Karaokê:** Volume de MIC
- **Idiomas do menu OSD:** Inglês, Espanhol, Português (Brasil)

Acessórios


- **Acessórios incluídos:** 2 pilhas AAA, Cabo de áudio/vídeo, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do usuário, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 435 x 37 x 235 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 490 x 82 x 320 mm

Alimentação

- **Consumo de energia:** <10 W
- **Fonte de alimentação:** 110 a 240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 0,8 W



Principais especificações do produto

HDMI para conexão AV simples

HDMI significa High Definition Multimedia Interface. É um conexão digital direta que pode conduzir vídeo digital de alta resolução e áudio digital multicanal. Ao eliminar a conversão de sinais analógicos, ele oferece a imagem perfeita e qualidade de som, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI (Digital Video Interface, Interface digital de vídeo).

Aprimoramento de vídeo de até 1080i

Com o aprimoramento de vídeo, você pode aumentar a resolução dos sinais de vídeo SD (Definição padrão) usados pelo DVD para HD (Alta definição) e observar todos os detalhes graças a uma imagem mais nítida e fiel à imagem real. O sinal de saída de vídeo HD resultante pode ser transmitido para um display de alta definição através de HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Reprodução JPEG de alta definição

Com a resolução de alta definição JPEG, você pode exibir uma resolução de 2 Megapixels na sua Flat TV. Agora você pode visualizar suas imagens digitais na resolução real, sem perda de qualidade ou detalhes.

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

Filmes em formatos múltiplos com DivX

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer visual.

Certificado DivX Ultra

O DivX Ultra combina a reprodução DivX com excelentes recursos como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus em um formato de arquivo conveniente.

Música: Windows Media™ Audio

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer auditivo.

Foto CD com reprodução de MP3

Foto CD é um CD-R ou CD-RW no qual pode-se armazenar imagens MP3 e digitais. Quando um Foto CD é inserido no DVD player, é exibido um menu de tela, mostrando os arquivos JPEG e/ou MP3 existentes no disco. Basta selecionar os arquivos de música e de imagem desejados e pressionar Play (Reproduzir) ou OK. Você poderá ver suas imagens na TV e ouvir suas músicas simultaneamente.

Karaokê

A função Karaokê do DVD Player oferece tempo ilimitado de áudio para você cantar e se divertir. Sua apresentação ficará mais requintada com o efeito "eco" em sua voz. Os controles de tecla permitem a seleção da tecla ideal para o seu alcance vocal.



Data de emissão
2009-01-22

Versão: 4.1.9

12 NC: 8622 810 13263
EAN: 87 10895 94017 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isso poderá prejudicar sua audição.